O NTT

RV-230NE

取扱説明書

このたびは、RV-230NEをご利用いただきまして、まことにありがとうございます。

- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよく お読みのうえ、内容を理解してからお使い ください。
- お読みになったあとも、本商品のそばなど いつも手もとに置いてお使いください。



技術基準適合認証品

安全にお使いいただくために必ず お読みください

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危険や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安 全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読み ください。

本書を紛失または損傷したときは、当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店 でお求めください。

本書中のマーク説明

▲警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡 または重傷を負う可能性が想定される内容を示していま す。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害 を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生 が想定される内容を示しています。
stop お願い	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の 本来の性能を発揮できなかったり、機能停止を招く内容を 示しています。
の))) お知らせ	この表示は、本商品を取り扱ううえでの注意事項を示して います。

ご使用にあたってのお願い

本商品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術 装置です。本商品は家庭環境で使用することを目的としていますが、本商品がラジオやテレビ ジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

● ご使用の際は取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

●本商品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。

This equipment is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

●本商品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、通信などの機会を 逸したために生じた損害や万一本商品に登録された情報内容が消失してしまうことなどの純 粋経済損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承く ださい。本商品に登録された情報内容は、別にメモをとるなどして保管くださるようお願い します。

- ●本商品を設置するための配線工事および修理には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は、違法となり、また事故のもととなりますので絶対におやめください。
- ●本商品を分解したり改造したりすることは絶対に行わないでください。
- ●本書に、他社商品の記載がある場合、これは参考を目的としたものであり、記載商品の使用 を強制するものではありません。
- ●本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、当社のサービス取扱所へお申しつけください。
- ●この取扱説明書、ハードウェア、ソフトウェアおよび外観の内容について将来予告なしに変 更することがあります。
- ●本商品の電話機ポートは、加入電話の仕様とは完全に一致していないため、接続される通信 機器によっては、正常に動作しないことがあります。

【廃棄(または譲渡、返却)される場合の留意事項】 本商品は、お客様固有のデータを登録または保持可能な商品です。本商品内のデータ流出など による不測の損害を回避するために、本商品を廃棄(または譲渡、返却)される際には、取扱 説明書をご覧のうえ、本商品内に登録または保持されたデータを消去くださいますようお願い いたします。



● 発煙した場合 万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源アダプタ(電源プラグ)を電源コンセントから抜いてください。 煙が出なくなるのを確認してから、当社のサービス取扱所に 修理をご依頼ください。 お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

水が装置内部に入った場合

万一、本商品やケーブル、モジュラージャックの内部に水など が入った場合は、すぐに電源アダプタ(電源プラグ)を電源コ ンセントから抜いて、当社のサービス取扱所にご連絡くださ い。そのまま使用すると漏電して、火災・感電の原因となり ます。

● 異物が装置内部に入った場合

本商品の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなど の異物を差し込んだり、落としたりしないでください。万一、 異物が入った場合は、すぐに電源アダプタ(電源プラグ)を 電源コンセントから抜いて、当社のサービス取扱所にご連絡 ください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

4

▲ 警告

● **電源アダプタの取り扱い注意** 付属の電源アダプタ以外を使用したり、付属の電源アダプタ を他の製品に使用したりしないでください。火災・感電の原 因となることがあります。 また、電源アダプタに物を載せたり、掛けたりしないでくだ さい。過熱し、火災・感電の原因となることがあります。

電源アダプタの設置の注意

電源アダプタは風通しの悪い狭い場所(収納棚や本棚の後ろ など)に設置しないでください。過熱し、火災や破損の原因 となることがあります。 また、電源アダプタ本体を宙吊りに設置しないでください。

電源プラグと電源コンセント間に隙間が発生し、ほこりによる火災が発生する可能性があります。

● 電源コードが傷んだ場合

電源コードが傷んだ(芯線の露出・断線など)状態のまま使 用すると火災・感電の原因となります。すぐに電源アダプタ (電源プラグ)を電源コンセントから抜いて、当社のサービス 取扱所に修理をご依頼ください。

● 電源コードの取り扱い注意

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に 曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでく ださい。火災・感電の原因となります。 また、重い物を載せたり、加熱したりすると電源コードが破 損し、火災・感電の原因となります。

● 破損した場合

万一、落としたり、破損した場合は、すぐに電源アダプタ(電 源プラグ)を電源コンセントから抜いて、当社のサービス取 扱所にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の 原因となることがあります。

禁止事項

● たこ足配線の禁止 本商品の電源コードは、たこ足配線にしないでください。た こ足配線にするとテーブルタップなどが過熱・劣化し、火災

の原因となります。



∕ð∖

٨





▲警告

- 商用電源以外の使用禁止 AC100±10V(50/60Hz)の商用電源以外では絶対に使用しないでください。火災・感電の原因となります。 差込口が2つ以上ある壁などの電源コンセントに他の電気製品の電源アダプタ(電源プラグ)を差し込む場合は、合計の 電流値が電源コンセントの最大値を超えないように注意して ください。火災・感電の原因となります。
- ●本商品は家庭用の電子機器として設計されております。人命に直接関わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシステム(幹線通信機器や電算機システムなど)では使用しないでください。

● **分解改造の禁止** 本商品を分解・改造しないでください。火災・感電の原因と なります。

● ぬらすことの禁止

本商品やケーブル、モジュラージャックに水が入ったりしな いよう、また、ぬらさないようにご注意ください。 漏電して火災・感電の原因となります。

● ぬれた手での操作禁止

ぬれた手で本商品やケーブル、モジュラージャックを操作したり、接続したりしないでください。感電の原因となります。

その他のご注意

● 異物を入れないための注意 本商品やケーブル、モジュラージャックの上に花びん、植木 鉢、コップ、化粧品、薬品や水の入った容器、または小さな 貴金属を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、 火災・感電の原因となります。



● 航空機内や病院内などの無線機器の使用を禁止された区域では、本商品の電源を切ってください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となります。

 \bigcirc

<u>@</u>

 $(\cap$

 $\widehat{} \otimes \widehat{} \otimes \widehat{a} \otimes \widehat{a} \otimes$

<u>@</u>

▲ 警告

● 植込み型心臓ペースメーカを装着されている方は、本商品を ペースメーカ装着部から22cm以上離して使用してくださ い。

電波により影響を受ける恐れがあります。

●本商品を医療機器や高い安全性が要求される用途では使用しないでください。

人が死亡または重傷を負う可能性があり、社会的に大きな混 乱が発生する恐れがあります。

⚠注 意

設置場所

- 火気のそばへの設置禁止 本商品やケーブル、モジュラージャックや電源コードを熱器 具に近づけないでください。ケースや電源コードの被覆が溶 けて、火災・感電の原因となることがあります。
- 温度の高い場所への設置禁止 直射日光の当たるところや、温度の高いところ(40℃以上)、 発熱する装置のそばに置かないでください。内部の温度が上 がり、火災の原因となることがあります。

● 湿度の高い場所への設置禁止

ふろ場や加湿器のそばなど、湿度の高いところ(湿度80%以 上)では設置および使用はしないでください。火災、感電、 故障の原因となることがあります。

● 油飛びや湯気の当たる場所への設置禁止

調理台のそばなど油飛びや湯気が当たるような場所、ほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となる ことがあります。

● 不安定な場所への設置禁止

ぐらついた台の上や傾いた所、振動、衝撃の多い場所など、 不安定な場所に置かないでください。 また、本商品の上に重い物を置かないでください。バランスが くずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

● 本商品を逆さまに置かないでください。

● 通風孔をふさぐことの禁止

本商品の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと 内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。次の ような使いかたはしないでください。

- ・横向きに寝かせる
- ・収納棚や本棚などの風通しの悪い狭い場所に押し込む
- ・じゅうたんや布団の上に置く
- ・テーブルクロスなどを掛ける

● 横置き・重ね置きの禁止

本商品を横置きや重ね置きしないでください。横置きや重ね 置きすると内部に熱がこもり、火災の原因となることがあり ます。



<u>@</u>

곆

 \mathcal{O}

◈

⚠注 意

● 温度変化の激しい場所(クーラーや暖房機のそばなど)に置かないでください。本商品やケーブルの内部に結露が発生し、 火災・感電の原因となります。

禁止事項

● **乗ることの禁止** 本商品に乗らないでください。特に小さなお子様のいるご家庭 ではご注意ください。壊れてけがの原因となることがあります。

● 高い信頼性を要求される、幹線通信機器や電算機システムでは使用しないでください。 社会的に大きな混乱が発生する恐れがあります。

雷源

● プラグの取り扱い注意

電源アダプタ(電源プラグ)は電源コンセントに確実に差し 込んでください。抜くときは、必ずプラグを持って抜いてく ださい。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感 電の原因となることがあります。 電源アダプタ(電源プラグ)の金属部に金属などが触れると 火災、感電の原因となります。

● 電源アダプタ(電源プラグ)の清掃

電源アダプタ(電源プラグ)と電源コンセントの間のほこり は、定期的(半年に1回程度)に取り除いてください。火災 の原因となることがあります。 清掃の際は、必ず電源コンセントを抜いてください。火災・ 感電の原因となることがあります。

● 長期不在時の注意

長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源アダプ タ(電源プラグ)を電源コンセントから抜いてください。 <u>}</u>

 \sum

0



▲注意

その他のご注意

●移動させるときの注意 移動させる場合は、電源アダプタ(電源プラグ)を電源コン セントから抜き、外部の接続線を外したことを確認のうえ、 行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となる ことがあります。

● 雷のときの注意

落雷の恐れのあるときは、必ず電源アダプタ(電源プラグ) を電源コンセントから抜いてご使用をお控えください。 落雷時に、火災、感電、故障の原因となることがあります。 雷が鳴りだしたら、電源コードに触れたり、周辺機器の接続を したりしないでください。落雷による感電の原因となります。

●本書に従って接続してください。 間違えると接続機器や回線設備が故障することがあります。





stop お願い

禁止事項

- ●動作中にケーブル類が外れたり、接続が不安定になると誤動作の原因となります。動作中は、コネクタの接続部には絶対に触れないでください。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となることがあります。

日頃のお手入れ

- ●本商品のお手入れをする際は、安全のため必ず電源アダプタ (電源プラグ)を電源コンセントから抜いてください。
- 汚れたら、乾いた柔らかい布でふき取ってください。汚れのひどいときは、中性洗剤を含ませた布でふいたあと、乾いた布でふき取ってください。化学ぞうきんの使用は避けてください。

ベンジン、シンナーなどの有機溶剤、アルコールは絶対に使 用しないでください。変形や変色の原因となることがありま す。

ご利用前の注意事項

通信に関する注意事項

- ●お客様宅内での接続環境により、最大通信速度が得られない場合や、通信速度が変動する状態または通信が利用できない状態となる場合があります。
- インターネット常時接続をご利用の場合、ネットワークを介して外部からの不正侵入および情報搾取などの危険が増えます。必要に応じて、お客様のパソコン上にファイアウォールのソフトウェアをインストールするなどの対応をお願いいたします。

電話機能に関する注意事項

- ひかり電話をご利用いただくためには、ひかり電話サービス 契約が必要です。
- ●本商品の電源が入っていない場合は、ひかり電話をご利用いただくことはできません。
- ひかり電話でファクスやアナログモデム通信を行った場合、 あるいは音声ガイドなどで通話中にプッシュ信号の入力が必要な場合は、通信に失敗することがあります。通信が失敗した場合でも、失敗するまでの通信に対して使用料金がかかります。
- ひかり電話や映像コンテンツの視聴などを同時に行い、本商品に負荷がかかった場合に、映像コンテンツの視聴に影響をおよぼす可能性があります。
- ●お客様のご利用環境によっては、ひかり電話の通話が安定しない可能性があります。
- ひかり電話使用中に本商品の電源が切れた場合、通話が切断 されます。また、再起動中、バージョンアップ中は通話がで きません。
- ●「まるごと設定ツール」により本商品に設定を行うと、本商品が再起動します。ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「まるごと設定ツール」から本商品を再起動できません。ひかり電話のご使用やパソコンなどの通信をしていない状態で、本商品の設定を行ってください。
- ●「Web 設定」や電話機から設定を行うと、ひかり電話の通話 や内線通話、通信が途切れる場合があります。
- ひかり電話に対応した IP 端末からの自動設定により、ひかり 電話の通話や内線通話、通信が途切れる場合があります。

- ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「Web 設定」での[登録]ボタンなど本商品の再起動を伴う操作は行えない場合があります。その場合は、ひかり電話使用終了後一定時間たってから、再度操作を行ってください。
- ●本商品では次の場合、アナログポートを利用したファクス送信中/受信中やアナログモデム通信中に、キャッチホンなどによる割込み音が入ると、ファクスの画像が乱れたり通信エラーになることがあります。
 - ・キャッチホンサービスをご利用の場合
 - ・複数チャネルサービス「ダブルチャネル」でアナログポートに対する割込み音通知の設定を「使用する」にしてご利用の場合
- ●本商品に接続した電話機のACR機能・LCR機能または 0036、0039など付与機能がオンの場合、ひかり電話が発 信できない場合があります。ACR機能・LCR機能または 0036、0039など付与機能をオフにしてご利用ください (設定方法などはお使いの電話機の取扱説明書などをご確認く ださい)。

お客様情報に関する注意事項

- ●本商品は、お客様固有のデータを登録または保持可能な商品です。本商品内のデータが流出すると不測の損害を受ける恐れがありますので、データの管理には十分お気をつけください。
- ●本商品を廃棄(または譲渡、返却など)される際は、本商品 を初期化することにより、本商品内のデータを必ず消去して ください。
- ●本商品の初期化は、本書に記載された初期化方法の手順に従って実施してください。

無線 LAN に関する注意事項

- 最大 54 Mbps(規格値)や最大 11 Mbps(規格値)は、 IEEE802.11の無線LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度(実効値)を示すものではありません。
- 無線LANの伝送距離や伝送速度は、周囲の環境条件(通信距離、障害物・電子レンジなどの電波環境要素、使用するパソコンの性能、ネットワークの使用状況など)により大きく変動します。
- IEEE802.11aの屋外での使用は電波法により禁止されてい ます。

電波に関するご注意 (SC-32NE装着時にお読みください)

無線 LAN 機器の電波に関するご注意

本商品をIEEE802.11b、IEEE802.11gで利用時は、2.4GHz 帯域の電波を利用しており、この 周波数帯では電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン などで使用される移動体識別用構内無線局、および免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無 線局など(以下、「他の無線局」と略す)が運用されています。

1.本商品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。

2.万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。

3.その他、電波干渉の事例が発生し、何かお困りのことが起きた場合には、取扱説明書巻末記載のお 問い合わせ先へご連絡ください。

本商品をIEEE802.11aで利用時は、5.2GHz帯域の電波を使用しており、屋外での使用は電波法 により禁じられています。

- 本商品^(*)は、日本国内でのみ使用できます。
- 次の場所では、電波が反射して通信できない場合があります。
 - ・強い磁界、静電気、電波障害が発生するところ(電子レンジ付近など)
 - ・金属製の壁(金属補強材が中に埋め込まれているコンクリートの壁も含む)の部屋
 ・異なる階の部屋どうし
- 本商品^(*)と同じ無線周波数帯の無線機器が、本商品の通信可能エリアに存在する場合、 転送速度の低下や通信エラーが生じ、正常に通信できない可能性があります。
- ●本商品^(*)をコードレス電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合があります。

●本商品^(*)を5.2GHz帯で使用する場合、屋外で使用しないでください。法令により 5.2GHz 無線機器を屋外で使用することは禁止されているため、屋外で使用する場合 は、あらかじめ5.2GHz帯の電波を無効にしてください。

- ●本商品^(*)は、技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項を行うと法律で罰せられることがあります。
 ・本商品^(*)を分解/改造すること
- 本商品 ^(*) は、他社無線 LAN カードやパソコン内蔵の無線との動作を保証するもので はありません。
- 本商品^(*)は2.4GHz 全帯域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回 避可能です。変調方式として DS-SS 方式および OFDM 方式を採用しており、与干渉 距離は 40m です。

本商品 (*) に表示し		、次の内容を示します。
2.4	使用周波数带域	2.4GHz帯
DS/OF	変調方式	DS-SS および OFDM 方式
4	想定干渉距離	40m以下
	周波数変更の可否	全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯 域を回避可能であること

※「本商品^(*)」はここでは、SC-32NE 装着時を示します。

無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意 (SC-32NE 装着時にお読みください)

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン などと無線 LAN アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く 範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁など)を越えてすべての場所 に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題 が発生する可能性があります。

●通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、ID やパスワードまたはク レジットカード番号などの個人情報、メールの内容などの通信内容を 盗み見られる可能性があります。

●不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)、特定の人物になりすまし て通信し、不正な情報を流したり、不正にひかり電話を利用する(な りすまし)、傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)、コン ピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)な どの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線LANアクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

無線LAN機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が 行われていない場合があります。

したがって、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無 線LAN カードや無線LAN アクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線 LAN 機器のセキュリティに関するすべての設定をマニュアルに従って行って ください。

なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られること もありえますので、ご理解のうえ、ご使用ください。

セキュリティの設定などについて、ご不明な点があれば、「8-9 お客様サポート のご案内」(←8-27ページ)記載のお問い合わせ先へご連絡ください。

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分 理解したうえで、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を 行い、製品を使用することをお勧めします。

セキュリティ対策を行わず、あるいは、無線LANの仕様上やむをえない事情 によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、当社はこれによって生じた 損害に対する責任はいっさい負いかねますのであらかじめご了承ください。

安全にお使いいただくために必ずお読みください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	۰2
ご利用前の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
目次••••••	17
「機能詳細ガイド」目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
マニュアルの読み進めかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
「RV-230NE専用 CD-ROM」に収録された電子マニュアルの見かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23

1章 最初に確認する

1-1	セットを確認してください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-2
1-2	各部の名前・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-1-4
1-3	あらかじめ確認してください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-7
	パソコンの準備 ・・・・・・1-7
	対応 OS の確認と Web ブラウザの準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-7

2章 本商品を設置する

2-1	設置・接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-2
	本商品を設置する ・・・・・2-2
	スタンドを付ける(縦置きの場合)
	壁に取り付ける(壁掛けの場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-3
	回線に接続する
	電話機をひかり電話のみで接続する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・2-4
	アナログ電話機または ISDN 用 DSU 内蔵 TA をひかり電話以外でも
	使用する場合
2-2	設定方法を確認してください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-10

3章 ひかり電話の使いかた

3-1	ひかり電話の使いかた・・・・・3-2
	ひかり電話のかけかた ・・・・・3-2
	電話の受けかた
	ひかり電話で発着信できるサービス
	ひかり電話で接続できる番号 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-3-4
	内線通話
	内線転送
3-2	ひかり電話の付加サービスを利用する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-6
	キャッチホン
	ナンバー・ディスプレイ ・・・・・3-7
	発信者情報(番号)の通知について3-8
	複数チャネルサービス「ダブルチャネル」を利用する ・・・・・・・・3-9
	追加番号サービス「マイナンバー」を利用する ・・・・・・・・・・3-9

3-3	パソコンでひかり電話の設定をする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-10
	ひかり電話の設定をするには3-10
	内線番号設定
	ひかり電話の電話番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-18
	個別着信
	一斉着信
	着信鳴り分け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-19
	ダイヤルイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-19
	優先着信ポート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-20
	指定着信機能 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3-4	電話機でひかり電話の設定をする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-22
	電話機からひかり電話の設定をするには
3-5	複数の電話機での同時着信や使い分けを設定する ・・・・・・・・・・・3-24
	ファクスと電話で使い分けたいときには3-24
	事務所(店舗)の電話を自宅でも受けるには3-25
	2世帯で電話を鳴り分けて使うには3-26
	ひかり電話に対応した無線 IP 端末を利用したいときには ・・・・・・3-27
	追加番号サービス「マイナンバー」を利用せず指定着信機能を
	利用して特定のアナログ端末で着信したいときには・・・・・・・・・・3-28

4章 インターネット接続の設定をする

4-1	設定の流れ・・・・・・4-2
4-2	パソコンのネットワーク設定 (Windows® XP) ・・・・・・・・・・・・4-3
	パソコンのネットワークの設定をする(Windows® XP)・・・・・・・4-3
	パソコンとの接続を確認する(Windows® XP)・・・・・・・・・・・・・・・・4-4
	Web ブラウザの設定をする(Windows® 共通)・・・・・・・・・・・・4-5
	JavaScript®の設定をする (Windows® 共通)4-6
4-3	本商品の設定をする・・・・・・4-8
4-4	インターネットに接続する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4-11
4-5	フレッツ・スクウェアに接続する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4-12

5章 無線LANのご利用について

5-1	無線 LAN 設定の流れ ・・・・・5-2
5-2	本商品への無線 LAN カードの取り付け ・・・・・・・・・・・・・・5-3
5-3	本商品へ無線 LAN の設定をする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5-4
5-4	パソコンへ無線 LAN カードの設定をする ・・・・・・・・・・・・・・・5-5
	インストール・・・・・・5-5
	インストール完了の確認・・・・・5-7
	無線 LAN アクセスポイントへの無線接続 ・・・・・・・・・・・・・・・・5-9
5-5	「無線ネットワーク名 (SSID) の隠蔽 (ANY 接続拒否)」の設定をする ・・・・5-11

6章 本商品のバージョンアップ

6-1 本商品のハーションアッフの流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6-	-2
--	----	----

6-3	当社ホームページよりファイルをダウンロードして
	バージョンアップする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	「Web 設定」の[メンテナンス]-[ファームウェア更新]
	からファイルを指定してバージョンアップする6-11

7章 故障かな?と思ったら

7-1	設置に関するトラブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7-2
7-2	ご利用開始後のトラブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-7-7

8章 付録

8-1	パソコンのネットワーク設定・・・・・8-2
	Windows® 2000 をご利用の場合 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Windows® Me/98 をご利用の場合 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Mac OS X をご利用の場合 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Mac OS 9.x/8.xをご利用の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・8-8
	JavaScript®の設定をする(Mac OS)・・・・・・・・・・・・・・・・8-9
8-2	無線 IP 端末の設定をする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-8-10
8-3	本商品の初期化 ・・・・・・8-11
8-4	ひかり電話以外のサービスとの同時利用方法について ・・・・・・・・8-12
	050IP電話およびフレッツ・セーフティとの同時利用方法について …8-12
	「フレッツの IP-VPN サービス」との同時利用方法について ・・・・・・8-14
	「M フレッツホスト(NTT 東日本)」との同時利用方法について8-14
8-5	用語集 ••••••••••••8-15
8-6	索引 •••••••••••••8-21
8-7	仕様一覧 ・・・・・・8-23
8-8	インタフェース ・・・・・8-25
8-9	お客様サポートのご案内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-8-27

「機能詳細ガイド」目次

付属の「RV-230NE 専用 CD-ROM」には、本商品の詳細な機能について説明した 「機能詳細ガイド」が HTML ファイルで収録されています。ここではその概要を示しま す。電子マニュアルの見かたについては、23 ページをご覧ください。

1. 機能詳細説明

2. 設定例

機能-覧 - 電話機能-ひかり電話 ールータ機能ー IPマスカレード 静的 IP マスカレード 静的 NAT 静的ルーティング パケットフィルタリング ステートフル パケット インスペクション DHCPサーバ Proxy DNS 不正アクセス検出 UPnP DMZ RIP - 無線機能-IEEE802.11a 無線 LAN IFFF802 1 1b 無線 I AN IEEE802.11g 無線 LAN 暗号化. MAC アドレスフィルタリング機能 無線ネットワーク名(SSID)によ るセキュリティ機能 無線ネットワーク名 (SSID) の隠蔽 (ANY 接続拒否) -WAN 側機能-PPPoEブリッジ PPPoEマルチセッション 複数固定 IP サービス 無诵信監視タイマ VPNパススルー PPP キープアライブ -その他の機能-機器設定用パスワードの変更 時刻設定 ファームウェア更新 情報表示(装置情報、状態表示) 通信情報ログ

設定例 -ブリッジモード-ブリッジモード フレッツ接続ツール紹介 -フレッツ関連-フレッツ・スクウェアで利用するには フレッツ・コネクトで利用するには -その他の設定例-複数固定 IP サービスを利用するには ネットワークゲームをするには 外部にサーバを公開するには <パソコンの設定> ・Windows[®] XPの場合 ・Windows® 2000の場合 ・Windows® Me/98 の場合 ・ Mac OS の場合 <本商品の設定> 「Web 設定」で設定する ファイアウォールを設定するには PPPoEマルチセッション環境で サーバを公開するには 3. Web 設定 「Web 設定」の使いかた 記動のしかた トップページ 登録のしかた -基本設定-接続先の選択設定 接続先設定 - 電話設定 -ひかり電話共通設定 内線番号設定 ・内線設定(アナログ端末) · 内線設定(IP 端末) - 無線LAN 設定-無線 LAN 設定 MACアドレスフィルタリング

20

ー詳細設定-

LAN 側設定 DHCP 手動設定 パケットフィルタ設定 静的 IP マスカレード設定 静的 NAT 設定 静的ルーティング設定 高度な設定

- -メンテナンスー
 機器設定用パスワードの変更
 時刻設定
 設定値の保存&復元
 設定値の初期化
 ファームウェア更新
 PING テスト
 -情報-
- 現在の状態 通信情報ログ UPnPの状態

4. 無線機能の使いかた

無線機能の使いかた
 無線 LAN カードの使いかた
 無線セキュリティ
 〈「Web 設定」で設定する〉
 ー無線 LAN 設定
 無線 LAN 設定
 MAC アドレスフィルタリング

5. ひかり電話の使いかた

 ひかり電話の使いかた
 本商品に接続できる機器について
 アナログ端末を接続するには
 IP端末(音声)を接続するには
 IP端末(映像)を接続するには
 〈「Web 設定」で設定する〉
 -電話設定 ひかり電話共通設定
 内線設定(アナログ端末)
 ・内線設定(IP端末)
 〈電話機で設定する〉
 ・電話機からひかり電話の設定を するには

6. その他(付録)

その他(付録) 用語集

マニュアルの読み進めかた

本商品のマニュアルは下記のように構成されています。ご利用の目的にあわせてお読み ください。

●最初にお読みください(冊子)

本商品の接続、ひかり電話、インターネット、無線 LAN の設定をわかりやすく 説明しています。

●取扱説明書(本書)

本商品の接続のしかた、インターネット接続の設定方法、お問い合わせ先などを 記載しています。ご使用前に必ずお読みください。

●機能詳細ガイド (வி : HTML ファイル) 本商品の機能や設定方法をより詳しく記載しています。より高度な機能をご使用 になる場合にお読みください。

■取扱説明書(本書)の読み進めかた

本商品を使用してひかり電話をご利用になり、インターネットに接続するまでの流れ は、下記のようになります。



※本書で説明に使用している画面表示は一例です。お使いの Web ブラウザやお使いの OS バージョンによって異なります。

「RV-230NE専用CD-ROM」に収録された電子マニュアルの見かた

「RV-230NE専用 CD-ROM」をパソコンにセットする

※Windows®をご利用の場合は、「まるごと設定ツール」のインストーラが自動的に 起動します。

「まるごと設定ツール」をインストールすると、「機能詳細ガイド」も自動的にイン ストールされます。その場合は、[スタート] – [すべてのプログラム] (Windows® 2000 では [プログラム]) – [RV-230NE まるごと設定ツール] – [機能詳細ガイ ド] をクリックしてください。

- ※「まるごと設定ツール」をご利用になれる OS は、Windows® XP/2000 です。
- ※「機能詳細ガイド」を CD-ROM からご覧になる場合は、「まるごと設定ツール」 のインストーラの [キャンセル]をクリックしてインストーラを終了します。

2 Web ブラウザ(Internet Explorer など)を起動して「機能詳細ガイ ド」や、「設定記入シート」のファイルを開く

Windows®は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および

Microsoft ® Windows ® XP Professional operating systemの略です。

Windows® 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。

Windows® Meは、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating systemの略です。 Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating systemの略です。

Windows® 98SEは、Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating systemの 略です。

Windows® 95は、Microsoft® Windows® 95 operating systemの略です。

本書では、Windows® 98とWindows® 98SEを含めて、Windows® 98と表記しています。 Netscape®は米国 Netscape Communications Corporationの登録商標です。

Mac、Macintosh は、米国および他の国々で登録された Apple Computer, Inc.の商標です。 JavaScript® は、米国 Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。 その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

付属品の「RV-230NE専用 CD-ROM」は日本語版 OS 以外の動作保証はしていません。 付属品の「RV-230NE 専用 CD-ROM」はソフトウェアのバックアップとして保有する場合に 限り、複製することができます。また、ソフトウェアについてのいかなる改変も禁止とし、それ に起因する障害について当社は一切の責任を負いません。

最初に確認する

この章では、付属品や各部の名称、お使いにな る前に確認していただきたいことを説明しま す。

1-1	セットを確認してください1-2
1-2	各部の名前
1-3	あらかじめ確認してください1-7



●セットに足りないものがあったり、取扱説明書に乱丁・落丁があった場合などは、当社の サービス取扱所にご連絡ください。

■お客様にご用意いただくもの

<ひかり電話のご利用に必要なもの>



※電話機の電話回線ダイヤル種別は、「PB」に設定してご使用ください。電話回線ダイヤル種別が「DP」の場合、通常の発信や通話 は問題なく行うことができますが、「●」や「●」を用いた電話 機からの設定やいくつかの付加機能をご利用いただけません。
※ホームテレホンの内線電話機やISDN対応電話機などを直接接続できません。

電話機

続できません。 ※電話機コードもご準備ください。

●開通のご案内



LAN ポートを持ったパソコン

●プロバイダの設定情報







※本商品の拡張カードスロットに装着して使用します。



 ※1 無線LAN 端末として使用するパソコンなどに装着して使用します。OS は Windows® XP/2000 に対応しています。Windows® Me/98/95 および Mac OS には対応しておりません。
 ※2 「まるごと設定ツール」で設定する場合は LAN ポートが必要です。 1-2 各部の名前

本商品各部の名前および機能を説明します。

●前面図



【ランプ表示】

ランプの名称	表示(色)		状態
① 電源ランプ	-	消灯	電源が入っていません。
	緑	点灯	電源が入っています。
② アラームランプ	_	消灯	正常な状態です。
	赤	点灯	装置障害です。※ 1 (「7 章 故障かな?と思ったら」(●7-1 ペー ジ)を参照してください。)
③ PPP ランプ	—	消灯	オフライン状態です。
	緑	点灯	1 セッション接続中です。
	橙	点灯	2 セッション以上接続中です。
④ ひかり電話ランプ	—	消灯	ひかり電話が利用できません。
	緑	点灯	ひかり電話が利用できます。
		点滅	ひかり電話で通話中/着信中/呼び出し中です。
⑤ ACT ランプ	_	消灯	ひかり電話機能/ルータ機能が利用できませ ん。
	緑	点灯	ひかり電話機能/ルータ機能が利用できます。
		点滅	ひかり電話機能/ルータ機能でデータ通信中 です。
⑥ 登録ランプ	—	消灯	ひかり電話の設定がされていません。
	緑	点灯	ひかり電話の設定が完了しています。
		点滅	ひかり電話の設定中です。
	赤	点灯	ひかり電話の設定が失敗しました(認証エラー)。
		点滅	ひかり電話の設定が失敗しました(その他のエラー)。
⑦初期状態ランプ	_	消灯	通常の状態です。
	橙	点灯	工場出荷状態(初期化された状態)です。※1※2
		点滅	IPアドレスが重複しています。 (「7-2 ご利用開始後のトラブル」(●7-7 ページ)を参照してください。)

ランプの名称	表示(色)		状態
⑧ VDSL ランプ	_	消灯	VDSL回線の接続動作停止中 または 装置障 害です。(「7章 故障かな?と思ったら」 (☞7-1ページを参照してください。)
	緑	点灯	VDSL 回線のリンクが確立しています。
		点滅	VDSL 回線のトレーニング中および回線未接
			続です。
⑨ FAIL ランプ	-	消灯	正常な状態です。
	赤	点灯	装置障害です。(「7章 故障かな?と思った ら」(●7-1 ページを参照してください。)

- ※1 ファームウェアのバージョンアップ中はアラームランプが赤点灯、初期状態ランプが橙 点灯します。
- ※2 本商品が工場出荷状態(初期状態ランプ橙点灯)でも、電源を入れたあと、ひかり電話 ランプが緑点灯すればひかり電話が利用できます。「まるごと設定ツール」や「Web設定」、 電話機からの設定、ひかり電話に対応したIP端末からの自動設定、電話機からのファー ムウェア更新を行うと初期状態ランプは消灯します。

●背面図



【ランプ表示】

ランプの名称	表示(色)		機能説明
10/100BASE-T	—	消灯	10 Mbps でデータ送受信できます。
ランプ(4個)	橙	点灯	100 Mbps でデータ送受信できます。
② LINK ランプ (4個)	_	消灯	LAN が利用できません。
	緑	点灯	LAN が利用できます。
		点滅	LAN でデータ通信中です。

【ポート名など】

名称	表示	機能説明
③初期化スイッチ	初期化	設定を初期化するために使用するスイッチです。
④LANポート	LAN1~ LAN4	LAN ケーブル(付属品など)を使用してパソコンと 接続するためのポートです。
⑤ 電話機ポート	電話機 1 電話機 2	電話機コードを使用して電話機を接続するためのポー トです。 (電話機コードは付属していません)
⑥ VDSL LINE ポート	VDSL LINE	VDSL 回線と接続するためのポートです。
⑦電源アダプタコード 端子	DC IN	電源アダプタのコードを差し込みます。

パソコンの準備

● LAN ポートの準備

本商品と接続する端末機器(パソコンなど)には、LAN ポート(100BASE-TX または 10BASE-T)が必要です。お使いのパソコンなどに LAN ポートがない場合は、 100BASE-TX/10BASE-T 対応の LAN ボードまたは LAN カードをあらかじめご 準備ください。LAN ボードまたは LAN カードの取り付けとドライバのインストール は、LAN ボードまたは LAN カードの取扱説明書に従って正しく行ってください。

● ファイアウォールなど、すべてのソフトウェアの終了

本商品設定の前にファイアウォール、ウイルスチェックなどのソフトウェアは終了さ せてください。動作させたままでいると、本商品の設定ができなかったり、通信が正 常に行えない場合があります。本商品の設定が終了したら、いったん終了させたファ イアウォール、ウイルスチェックなどのソフトウェアをもとに戻してください。

フレッツ接続ツールをご利用になっていた場合、フレッツ接続ツールのアンインス トールを実施してください。

●無線 LAN をご利用になるには 本商品とパソコンに装着する無線 LAN カードとして SC-32NE が必要です。 SC-32NEは、下記の OS に対応しています。 Windows® XP/2000

対応 OS の確認と Web ブラウザの準備

本商品は下記の OS に対応しています。

- ・本商品のLANポートに接続する場合 Windows® XP/2000/Me/98およびMac OS X/9.x/8.x
- ・本商品に専用無線 LAN カードを装着し、パソコンに専用無線 LAN カードを装着して
 本商品に接続する場合(「まるごと設定ツール」を利用する場合も含みます)
 Windows® XP/2000

本書では、Web ブラウザでの設定方法を説明します。 Web ブラウザによる設定では、以降の点に注意してください。

● Web ブラウザは、下記のバージョンに対応しています。
 Windows® XP/2000/Me/98の場合
 Microsoft® Internet Explorer Ver.6.0 SP1以上に対応
 Mac OS X 10.1/Mac OS 9.x/8.xの場合
 Netscape® Ver.7.02以上に対応
 Mac OS X 10.2以上の場合
 Netscape® Ver.7.1以上に対応

- Windows® をご利用の場合、Web ブラウザや OS の設定でプロキシサーバを使用する設定になっていると正しく表示や操作ができないことがあります。(●4-5ページ)
- ●お使いのWebブラウザの設定で「JavaScript®」を有効にしてください。 (Windows®の場合 ●4-6ページ、Mac OSの場合 ●8-9ページ)
- ●ダイヤルアップの設定がある場合は、パソコンの[インターネットオプション]の [接続] で[ダイヤルしない]を選択してください。(●4-5ページ)
- お使いの Web ブラウザによっては、「Web 設定」の画面で [閉じる] をクリックし てもウィンドウが閉じないことがあります。メニューの [ファイル] から [ウィンド ウを閉じる] または [閉じる] を選択して閉じてください。
- お使いの Web ブラウザや Web ブラウザの設定により、説明されている操作を行った際に、Web ブラウザが以前に保存していた内容を表示する場合があります。
- Web ブラウザの「戻る」、「進む」ボタンは使用しないでください。本商品への操作 が正しく行われない場合があります。
- ※本書で説明に使用している画面表示は一例です。お使いの Web ブラウザやお使いの OS バージョンによって異なります。

 ● RV-230NE専用 CD-ROM(まるごと設定ツール)の動作環境 OS: Windows® XP/2000
 Web ブラウザ: Internet Explorer 6.0 SP1 以上 ハードディスクの空き容量: 30MB以上を推奨
 Windows® の推奨環境以上のパーソナルコンピュータ
 メモリ: 64MB以上 画面: 800 × 600 ピクセル以上の領域指定
 ※「まるごと設定ツール」を Windows® XP/2000 でインストールまたは使用する場 合は、管理者権限を持つユーザー(Administrator など)でログオンしてください。

●「まるごと設定ツール」をご使用になる際のご注意 :

- ・「まるごと設定ツール」はインストール時に2つ以上のLANボード(無線LAN またはLANカード)が装着されたパソコンの設定はサポートしていません。
- ・Windows®の場合、インターネットオプションの「LANの設定」でプロキシ サーバを使用する設定になっていると、正しくインターネットに接続できない場合 があります。
- ・ひかり電話使用中、および通話使用後一定時間は、「まるごと設定ツール」での設 定はできません。ひかり電話を使用してない状態で設定を行ってください。
- ・本商品のバージョンアップが行われている場合や、本商品の再起動を行っている場合は、本商品への設定はされません。



2



本商品を設置する

本商品は、前後左右5cm、上5cm以内に、パソコンや壁などの物がない場所に設置してください。



冷蔵庫やTVなど、ノイズ源となる可能性のある機器の近くには設置しないでください。 本商品を横置きや重ね置きしないでください。横置きや重ね置きすると内部に熱がこも り、火災の原因となることがあります。

スタンドを付ける(縦置きの場合)

図のように、本商品本体に付属のスタンドを付けて縦置きでご使用ください。



⚠ 注意 本商品は横置きでのご

使用はできません。

「壁に取り付ける(壁掛けの場合)

図のように壁に取り付けます。

- ①あらかじめ付属の壁掛け用ネジ位置合わせシートに合わせて、付属の壁掛け設置用ネジを壁2箇所に取り付けます。このときネジは最後まで締め込まないで壁から約3mmの隙間を空けて締め込みます。
- ②壁に途中まで締め込んだネジに本商品を背面が下になるように取り付けます。本商品 側面にある取り付け穴をはめ込み、上側から下側に向けてスライドさせて固定させま す。この時、力をかけすぎると本商品および壁が破損する恐れがありますので注意し てください。

壁掛け後に本商品がガタつくようでしたら、本商品を壁からはずして壁に取り付けた ネジを再度締め込み、本商品がガタつかないように調整してください。



- ●壁掛け時には落下すると危険ですので、大きな衝撃や振動などが加わる場所には設置しな いでください。
- ●壁掛け設置されている状態でケーブルなどの接続などを行う際には、落下すると危険です ので必ず本商品本体を手で支えながら行ってください。
- ●本商品が落下すると危険ですので、ベニヤ板などのやわらかい壁への壁掛け設置は避け、 確実に固定できる場所に設置してください。
- ●無線 LAN をご利用になるときは、壁に本商品を取り付ける前に無線 LAN カードを装着し てください。
- ●本商品の拡張カードスロットの上にコインなどの小さな物を置かないでください。 重みで拡張カードスロットのカバーが開き、本商品の中に入った場合、火災・感電の原因 となります。

回線に接続する

本商品を回線に接続します。

ご使用の環境によって接続方法が異なります。ご使用の環境にあわせて接続してください。

●電話機をひかり電話のみで接続する場合(● 下記)

●アナログ電話機または ISDN 用 DSU 内蔵 TA をひかり電話以外でも使用する場合 (●2-6ページ)

電話機をひかり電話のみで接続する場合

1 壁のモジュラージャックと接続する

 本商品の VDSL LINE ポートと壁のモジュラージャックを、モジュラーケーブル VDSL LINE 用(灰色)で接続します。



2 **電話機を接続する** 本商品の電話機ポート

本商品の電話機ポートと電話機を、電話機に接続されている電話機コードで接続します。

3 パソコンを接続する 本商品のLANポートと

本商品のLAN ポートとパソコンを、LAN ケーブル(緑色)で接続します。 パソコン、本商品ともに電源を切った状態で取り付けてください。 ※ひかり電話の設定を変更せず、ひかり電話のみをご利用になる場合はパソコンの接 続は必要ありません。


- ●使用する機器や設置する場所などの使用状況に合わせる必要があるため、接続図と異な る場合があります。
- ●ご使用になる電話機は電気通信端末機器適合マーク「 ③ 」または「 ④ 」がついているものを ご使用ください。
- ●ホームテレホンの内線電話機やISDN 対応電話機などを直接接続できません。
- ●電話機ポートには、電話機を並列接続しないでください。
- ●パソコンの電源を入れ、本商品背面のパソコンを接続した LAN ポートの LINK ランプが緑 点灯することを確認してください。
- ●ひかり電話の設定が完了すると本商品前面の電源ランプ、ひかり電話ランプ、ACT ランプ、 登録ランプ、VDSL ランプが緑点灯します。ランプの状態を確認してください。 ランプの状態が異なる場合は、本書の「7章 故障かな?と思ったら」(●7-1 ページ) をご覧ください。
- ●「まるごと設定ツール」を使用する場合は、付属の「最初にお読みください」をご覧く ださい。

アナログ電話機または ISDN 用 DSU 内蔵 TA をひかり電話以外でも使用する場合

く1 つのモジュラージャックから VDSL 回線と電話回線(アナログまたは ISDN)を同時に使用する>

2分岐モジュラージャックを接続する

本商品の VDSL LINE ポートと 2 分岐モジュラージャックを、モジュラーケーブル VDSL LINE 用(灰色)で接続します。



壁のモジュラージャックと接続する 2

2分岐モジュラージャックに接続されているモジュラーケーブル2分岐モジュラー ジャック用(白色)を、壁のモジュラージャックと接続します。

3 ひかり電話として利用する電話機を接続する

本商品の電話機ポートと電話機を、電話機に接続されている電話機コードで接続します。

パソコンを接続する 4

本商品のLAN ポートとパソコンを、LAN ケーブル(緑色)で接続します。 パソコン、本商品とも電源を切った状態で取り付けてください。 ※ひかり電話の設定を変更せず、ひかり電話のみをご利用になる場合は、パソコンの 接続は必要ありません。

インラインフィルタを接続する 5

2分岐干ジュラージャックとインラインフィルタのLINE ポートを、干ジュラーケー ブル(白色)で接続します。

アナログ電話機を接続する h

<ISDN 用 DSU 内蔵 TA と同時に利用> インラインフィルタの TEL ポートを ISDN 用 DSU 内蔵 TA と接続し、ISDN 用 DSU 内蔵 TA とアナログ電話機を接続します。

<<p><アナログ電話機と同時に利用> インラインフィルタの TEL ポートとアナログ電話機を接続します。



- ●使用する機器や設置する場所などの使用状況に合わせる必要があるため、接続図と異な る場合があります。
- ●ご使用になる電話機は電気通信端末機器適合マーク「

 ③ 」または「

 ④ 」がついているものを

 ご使用ください。
- ●ホームテレホンの内線電話機やISDN 対応電話機などを直接接続できません。
- ●電話機ポートには、電話機を並列接続しないでください。
- ●パソコンの電源を入れ、本商品背面のパソコンを接続した LAN ポートの LINK ランプが緑 点灯することを確認してください。
- ●ひかり電話の設定が完了すると本商品前面の電源ランプ、ひかり電話ランプ、ACT ランプ、 登録ランプ、VDSL ランプが緑点灯します。ランプの状態を確認してください。 ランプの状態が異なる場合は、本書の「7章 故障かな?と思ったら」(●7-1ページ) をご覧ください。
- ●「まるごと設定ツール」を使用する場合は、付属の「最初にお読みください」をご覧く ださい。

<同一回線上の異なるモジュラージャックに接続して VDSL 回線と電話回線 (アナログまたは ISDN)を同時に使用する>

壁のモジュラージャックと接続する

本商品の VDSL LINE ポートとひかり電話で使用するモジュラージャックを、モジュ ラーケーブル VDSL LINE 用(灰色)で接続します。



ひかり電話として利用する電話機を接続する 2

本商品の電話機ポートと電話機を、電話機に接続されている電話機コードで接続します。

パソコンを接続する 3

本商品のLAN ポートとパソコンを、LAN ケーブル(緑色)で接続します。 パソコン、本商品とも電源を切った状態で取り付けてください。 ※ひかり電話の設定を変更せず、ひかり電話のみをご利用になる場合は、パソコンの 接続は必要ありません。

アナログ電話機または ISDN 用 DSU 内蔵 TA で使用するモジュラー 4 ジャックと、インラインフィルタを接続する

アナログ電話機または ISDN 用 DSU 内蔵 TA で使用するモジュラージャックと、イ ンラインフィルタの LINE ポートをモジュラーケーブル(白色)で接続します。

アナログ電話機を接続する 5

<ISDN 用 DSU 内蔵 TA と同時に利用>

インラインフィルタの TEL ポートを ISDN 用 DSU 内蔵 TA と接続し、ISDN 用 DSU 内蔵 TA とアナログ電話機を接続します。

<アナログ電話機と同時に利用>

インラインフィルタの TEL ポートとアナログ電話機を接続します。



- ●使用する機器や設置する場所などの使用状況に合わせる必要があるため、接続図と異な る場合があります。
- ●ご使用になる電話機は電気通信端末機器適合マーク「

 ③ 」または「

 ④ 」がついているものを

 ご使用ください。
- ●ホームテレホンの内線電話機やISDN 対応電話機などを直接接続できません。
- ●電話機ポートには、電話機を並列接続しないでください。
- ●パソコンの電源を入れ、本商品背面のパソコンを接続した LAN ポートの LINK ランプが緑 点灯することを確認してください。
- ●ひかり電話の設定が完了すると本商品前面の電源ランプ、ひかり電話ランプ、ACT ランプ、 登録ランプ、VDSL ランプが緑点灯します。ランプの状態を確認してください。 ランプの状態が異なる場合は、本書の「7章 故障かな?と思ったら」(●7-1 ページ) をご覧ください。
- ●「まるごと設定ツール」を使用する場合は、付属の「最初にお読みください」をご覧く ださい。

2-2 設定方法を確認してください

本商品は、「RV-230NE専用 CD-ROM」内の「まるごと設定ツール」を使用して設定 する方法と、Web ブラウザ(Internet Explorer など)で設定する方法の2つの方法 があります。本商品のご利用方法に合わせて、設定を行ってください。



ひかり電話の使いかた

2

ひかり電話をご利用になる場合は、こちらを ご覧ください。

※ひかり電話をご利用いただくためには、ひ かり電話サービスのご契約が必要です。

 3-1 ひかり電話の使いかた

■ランプの確認

本商品のランプ表示が下記のようになっていることを確認してください。



-ご注意・

本商品前面のひかり電話ランプが消灯している場合は、ひかり電話のご利用はできません。

ひかり電話のかけかた

①本商品前面のひかり電話ランプが緑点灯していることを確認します。
 ②ハンドセットを取りあげ、「ツー」という音を確認します。
 ③相手の電話番号をダイヤルします。
 通常通り電話番号をダイヤルすると発信します。
 ④通話が終わったらハンドセットを置きます。

●指定着信番号を指定して電話をかけるには

相手の方が指定着信番号を設定している場合は、手順3で相手の方の電話番号をダイヤルしたあとに、 🛞 、指定着信番号(最大19桁)を押します。

〈例〉0312345678 🛞 1234

電話番号 指定着信番号

Ť

指定着信番号の設定方法については、「指定着信機能」(●3-21ページ)を参照してください。



- ●本商品前面のひかり電話ランプが消灯している場合は、ひかり電話がご利用できません。 (「7章 故障かな?と思ったら」(●7-1ページ)を参照してください。)
- ●本商品に接続した電話機のACR機能・LCR機能または0036、0039など付与機能がオンの場合、ひかり電話が発信できない場合があります。ACR機能・LCR機能または0036、0039など付与機能をオフにしてご利用ください。(設定方法などはお使いの電話機の取扱説明書などをご確認ください。)
- ●お使いになっている電話機の環境やオンフックダイヤル(ハンドセットを置いたままダイヤルする機能)を用いるなどの操作方法によっては、ダイヤルする際に正しく発信できないことがあります。
- ●最後の番号を押してから少したつと、電話番号の終了と判断し発信します。すぐに発信させたい場合は、番号に続けて「⊕」(シャープ)を押してください。
- ●指定着信番号を指定して電話をかける場合や番号に続けて「⊕」(シャープ)を押して発 信する場合は、電話機の電話回線ダイヤル種別を「PB」に設定してください。 「PB」にできない電話機からは、これらの機能をご利用になれません。電話機の電話回 線ダイヤル種別の設定方法は、電話機の取扱説明書をご覧ください。
- ●通話切断後、続けて電話をご利用になる場合は、ハンドセットを置いて2秒以上待ってください。再度ハンドセットを取りあげ、「ツー」という音を確認してから、ダイヤルしてください。
- ●左記手順②で「ツー」という音のかわりに「ピーピーピーピー」という音が「ツー」の前に聞こえた場合は、最新版のファームウェアが公開されています。「※ ※ ※ ① ①」をダイヤルして本商品のバージョンアップを行ってください。(詳しくは「6章 本商品のバージョンアップ」(●6-1ページ)を参照してください。)バージョンアップ中は本商品の電源を切らないでください。

電話の受けかた

①相手から電話がかかってくると着信音が鳴りますので、ハンドセットを取りあげて通話します。

②通話が終わったらハンドセットを置きます。



- ●「Web 設定」や電話機から設定を行うと、ひかり電話の通話や内線通話、通信が途切れる 場合があります。
- ●ひかり電話に対応した IP 端末からの自動設定により、ひかり電話の通話や内線通話、通信 が途切れる場合があります。
- ●ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「Web 設定」での[登録]ボタンなど本商 品の再起動を伴う操作は行えない場合があります。その場合は、ひかり電話使用終了後一 定時間たってから、再度操作を行ってください。

ひかり電話で発着信できるサービス

ひかり電話では、以下の電話サービスとの発着信が可能です。

・NTT 東日本/西日本の加入電話および ISDN

・国際電話(世界約200の国と地域)

・ IP 電話サービス(050IP 電話サービス) ・他社の提供するOAB~J電話サービス

携帯電話、PHS

ひかり電話で接続できる番号

ひかり電話で接続できる番号は以下の通りです(2006年11月現在)。

電話番号	サービス名など	接続可否	電話番号	サービス名など	接続可否
0120	フリーアクセス/フリーダイヤルなど	0	122	固定優先解除	×
0170	伝言ダイヤル	×	125	でんわ会議	×
0180	テレゴング/テレドーム/データドーム	×	134	ダイヤルQ2パスワード	×
0190	エンジェルライン/あんないジョーズ	×	135	特定番号通知機能	×
0570	ナビアクセス/APナビ/ナビダイヤル	×	136	ナンバーアナウンス	×
0800	フリーアクセス/フリーダイヤルなど	0	141	でんわばん、二重番号サービス	×
0910	公専接続	×	142	ボイスワープ	0
0990	ダイヤルQ2	×	144	迷惑電話おことわりサービス	0
010	国際通話	0	145	キャッチホン2	×
020	ポケベル	×	146	キャッチホン2	×
050	IP電話	0	147	ボイスワープセレクト、なりわけサービス	0
060	UPT (eコール)	×	148	ナンバーリクエスト	0
070	PHS	0	149	DDX-TP	×
080	携帯電話	0	151	メンバーズネット	×
090	携帯電話	0	152	メンバーズネット	×
100	100番通話	×	159	あいたらお知らせ	×
102	非常・緊急扱い電話	×	161	ファクシミリ通信網	×
104	番号案内	0	162	ファクシミリ通信網	×
106	コレクトコール(コミュニケータ扱い)	×	163	DDX-TP	×
108	自動コレクトコール	×	164	DDX-TP	×
110	警察(緊急通報)	0	165	メール送受信	×
112	共同加入者受付	×	166	ビデオテックス接続	×
113	故障受付	0	167	DDX-TP	×
114	お話し中調べ	×	169	DDX-TP	×
115	電報受付	0	171	171災害時伝言ダイヤル	0
116	営業受付	0	177	天気予報	0
117	時報	0	178	オフトーク	×
118	海上保安(緊急通報)	0	184	発信者番号通知拒否	0
119	消防(緊急通報)	0	186	発信者番号通知	0
121	クレジット通話サービス	×	189	ダイヤルQ2	×

ひかり電話で以下の操作はできません

・ひかり電話から#(シャープ)ABCDの発信 ・ひかり電話からOOXY発信(電気通信事業者を指定した発信)

・ひかり電話からNTT DoCoMoの衛星船舶の発信

これらの発信不可の番号は下記のとおりです。

090 302 20XXX~41XXX, 43XXX~47XXX, 57XXX~63XXX, 66XXX~67XXX

通信機器の種類によっては、ひかり電話の付加サービスをご利用いただけない、または設定の変更が必要となる場合があります。

内線通話

他の電話機ポートに接続された電話機、ひかり電話に対応した無線IP端末、LANポートに接続されたIP端末などを呼び出して、通話することができます。

①ハンドセットを取りあげ、「ツー」という音を確認します。

②呼び出す電話機などの内線番号(「1~9」、「10~99」の1~2桁)をダイヤルします。
 ※内線番号は変更できます。(アナログ端末 ●3-13ページ、IP端末 ●3-16ページ)
 ③通話が終わったら、ハンドセットを置きます。

「内線転送

外の相手との電話を他の電話機ポートに接続された電話機、ひかり電話に対応した無線 IP端末、LAN ポートに接続された IP端末などに取りつぎます。

①通話中の外の相手の方に待っていただくように伝え、フッキングします。

②呼び出す電話機などの内線番号(「1~9」、「10~99」の1~2桁)をダイヤルします。
 ※内線番号は変更できます。(アナログ端末 ●3-13ページ、IP端末 ●3-16ページ)
 ③呼び出された方が応答したら、転送することを伝えます。
 ④リンパセットを買いて転送を定します。

④ハンドセットを置いて転送を実行します。

お知らせ

●同時に利用できる内線通話・内線転送はどちらか1通話です。

- ●内線番号を押してすぐに発信させたい場合は、番号に続けて「●」(シャープ)を押して ください。
- ●内線転送で、転送先の方が応答する前に外の相手の方との通話を保留したままハンドセットを置くと、着信音が鳴ります(呼び返し)。ハンドセットを取りあげると、保留していた相手の方とお話しできます。

●フッキングとは 電話機のフックスイッチを押すことです。1秒以上押し続け ると電話が切れることがあります。コードレスホンや多機能 電話機などをお使いのときは、キャッチボタン(またはフッ クボタン、フラッシュボタンなど)を押します。



3

ひかり電話の使いか

t-

ひかり電話の付加サービスを利用 3-2 する

キャッチホン

お話し中でも、かかってきた電話に出ることができます。ご使用になるには事前に キャッチホンのご契約が必要となります。

お話し中に「プップッ・・・」という割込み音が聞こえる

相手の方に伝え、フッキングする 2

最初に話していた方との通話は保留されます。

あとからかけてきた方とお話しする 3

最初に話していた方には保留音が流れます。

通話終了後にハンドセットを置く 4

着信音が鳴ります。ハンドセットを取りあげて最初に話していた方とお話しをしてく ださい。

※フッキングでも切り替えができます。

■通話中の着信およびキャッチホンサービスについて

ご契約の有無	着信者側	発信者側
キャッチホンのご契約がある 場合	通常のキャッチホンの動作をします。(注1)	呼び出し音が 鳴ります。
複数チャネルサービス「ダブ ルチャネル」(● 3-9 ページ) のご契約がある場合	割込み音通知を「使用する」に設定(パソコンから 設定 ●3-14ページ、電話機から設定 ●3-22ページ)した場合、通常のキャッチホンと同じようにか かってきた電話に出ることができます。(注2)	呼び出し音が 鳴ります。 (注3)
キャッチホン、複数チャネル サービス「ダブルチャネル」 のご契約がない場合	通話中の通話を継続します。(注 4)	お話し中音が 鳴ります。 (注4)

(注1)キャッチホン契約の場合、「割込み音通知」設定に関わらずキャッチホンの「プップッ…」 という割込み音が聞こえます。

- (注2)本商品に接続された別の電話機でも、かかってきた電話に出ることができます。
- (注3)別の電話機で着信しない場合、お話し中の電話機が割込み音通知を「使用しない」に 設定されていると、発信者側にお話し中音が鳴ります。
- (注4) 内線で通話中の場合は、お話し中の電話機が割込み音通知を「使用する」に設定され ていると、「プップッ…」という割込み音が聞こえます。このとき、発信者側には呼 び出し音が鳴ります。

お知らせ

- ●複数チャネルサービス「ダブルチャネル」にご契約でない場合は、「キャッチホン」のご契 約が必要です。
- ●複数チャネルサービス「ダブルチャネル」にご契約の場合は、「キャッチホン」のご契約は できません。
- ●キャッチホンサービスや複数チャネルサービス「ダブルチャネル」で、先にかかってきた 電話とお話し中にかかってきた電話とを切り替えて通話しているときに、一方の相手の方と の通話を保留したままハンドセットを置くと、着信音が鳴ります(呼び返し)。ハンドセッ トを取りあげると、保留していた相手の方とお話しできます。 フックスイッチ

●フッキングとは 電話機のフックスイッチを押すことです。1秒以上押し続け ると電話が切れることがあります。コードレスホンや多機能 電話機などをお使いのときは、キャッチボタン(またはフッ クボタン、フラッシュボタンなど)を押します。





着信があった場合、発信者の電話番号をナンバー・ディスプレイ対応の電話機やファク スに表示させることができます。電話番号が通知されない場合は、その理由が通知され ます。

かけてきた方の電話番号を確認してから、電話に出ることができます。

ご使用になるには事前にナンバー・ディスプレイのご契約と下記の設定が必要になります。



●必要な設定

①本商品にナンバー・ディスプレイを使用する設定を行います。

(パソコンから設定 ●3-14ページ、電話機から設定 ●3-22ページ)

※初期値は「使用する」に設定されています。ナンバー・ディスプレイをご契約でない 場合やナンバー・ディスプレイに対応していない電話機を接続する場合は「使用しな い」に設定してください。

②電話機ポートに、ナンバー・ディスプレイ対応の電話機を接続します。

③接続した電話機のナンバー・ディスプレイの設定を行います。



お知らせ

●ナンバー・ディスプレイの機能をご利用になるには、ナンバー・ディスプレイ対応の電話 機が必要です。

- ●ナンバー・ディスプレイサービスをご利用になる場合は、ナンバー・ディスプレイサービスのご契約が必要です。
- ●電話機によっては、発信者番号などが正しく表示されないことがあります。
- ●電話機の表示内容は、お使いの機器によって異なります。

3

ひかり電話の使いかた

発信者情報(番号)の通知について

発信者番号通知とは、相手先にこちらの電話番号を通知する機能です。

発信者情報(番号)を通知するかどうかは、以下のような条件になります。

●発信時のダイヤル操作

相手先の電話番号の前に「184」(通知しない)または「186」(通知する)をつけて、 通知するかしないかを通話ごとに指定できます。

●ひかり電話ご契約時の内容

ひかり電話のご契約時に「通常通知(通話ごと非通知)」、「通常非通知(回線ごと非通知)」 のどちらかを選択していただきます。

	ダイヤル操作				
契約	相手先電話番号 (通常の操作)	184+相手先電話番号	186+相手先電話番号		
通常通知 (通話ごと非通知)	0	×	0		
通常非通知 (回線ごと非通知)	×	×	0		

○:通知する ×:通知しない



●指定着信機能を指定したポートの電話機から発信しても、相手先に指定着信番号は通知されません。

「複数チャネルサービス「ダブルチャネル」を利用する

1 台の電話でお話し中の場合でも本商品に接続された別の電話機で通話することができます。

ご使用になるには事前に複数チャネルサービス「ダブルチャネル」のご契約が必要となります。

※お話し中の電話機でも、かかってきた電話に出ることができます。

「■通話中の着信およびキャッチホンサービスについて」(●3-6ページ)をご覧くだ さい。



[追加番号サービス「マイナンバー」を利用する

本商品に接続された電話機を別々の電話番号で受けたいときなど、複数の電話番号を持つことができます。

ご使用になるには事前に追加番号サービス「マイナンバー」のご契約が必要となります。



3-3 パソコンでひかり電話の設定をする

ひかり電話の設定をするには

ひかり電話の設定は、パソコンまたは電話機で行います。パソコンで設定する場合 は、本商品のLANポートに接続されたパソコンのWebブラウザで本商品の 「Web設定」ページ(http://ntt.setup/)を開き、メニューの「電話設定」– 「ひかり電話共通設定」、または「内線番号設定」から行います。

ひかり電話の設定を変更しない場合は、設定の必要はありません。

※はじめて本商品の「Web 設定」ページ(http://ntt.setup/)を開いた場合は、本商 品の初期設定を行ってください。(●4-8ページ)

■「ひかり電話共通設定」画面で設定する

1 Web ブラウザを起動し、「http://ntt.setup/」と入力し、「Web 設定」ページを開く

本商品のIPアドレスを入力して開くこともできます。 (工場出荷時は 192.168.1.1 です) 例: http://192.168.1.1/

2 ユーザー名に「user」を、パスワードに「4-3 本商品の設定をする」 (●4-8ページ)手順2で入力した機器設定用パスワードを入力し[OK] をクリックする



3

メニューの「電話設定」-「ひかり電話共通設定」を選択する



GRP · C) · N S 6) Deen Stranzyo 🕲 🖯	•& @•□Ø	-3	171 mm	
ONTT	unabitel [ひかり電話共通設定]			E 640 (222)	
-	【ひかり電話設定】				- (
(2017)でのだみ。0 ※	音声優先モード	20 × -			
(品約してくだれ。) →	優先着信ポート	in th	M		- (
MIRLANEC	【絃張設定】				_ (
C8995-CV28-0 (#	PING店答機能	回徳用する			_ (
G890.5558.0 w	CANAL CONTRACTOR				
メンテナンス (個別,てたき、) ※	RG ARNING				
201		トップページへ戻る			
x=aW					
このが300を305-00-CBRRを 200-2 71 (170022574680 (ます。)					
2.8					
\$1:0					

①音声優先モード インターネットとひかり電話を同時にご使用になって いる場合に、音声品質を改善するため音声パケットを 優先的に送出する設定をします。 ※音声パケットの優先処理に伴い、データ通信速度が 低下する場合があります。 「なし」 音声優先制御を行いません。 ・「優先」 音声パケットを優先処理します。 「最優先」 音声パケットを最優先で処理します。 (初期値:なし) ②優先着信ポート 優先的に着信する電話機ポートを選択します。 「アナログ端末(電話機1)」 電話機1ポートに 接続したアナログ端末を優先的に呼び出します。 「アナログ端末(電話機2)」 電話機2ポートに 接続したアナログ端末を優先的に呼び出します。 「無効」 優先着信を行いません。 (初期値:無効) ※優先着信ポートを設定する場合は「内線番号設定」 画面で次の設定が必要です。 「内線番号一覧」でアナログ端末(電話機1)、 アナログ端末(電話機2)ともに「内線番号」に チェックしてください。(●3-12ページ)
 ・
 [内線番号一覧]ですべての
 IP端末の
 「内線番
 号」のチェックを外してください。 (●3-12ページ) ・電話機1、2ポートで同じ着信番号を1つ以上 選択し、電話機1、2ポートの「割込み音通知| を「使用しない」に設定してください。 (•3-14ページ) 【拡張設定】 WAN 側からの PING に応答するかしないかを選択し ③ PING 応答機能 ます。 (初期値:使用する)

る

3

「設定」をクリックする

4

■「内線番号設定」画面で設定する

「Web 設定」ページ(http://ntt.setup/)を開き、メニューの「電話
 設定」-「内線番号設定」を選択する

2 「内線設定編集」で編集する内線番号を選択する



編集する内線番号を選択します。同時に使用できる内線番号は最大5つまでです。 ※初期値は下記の内線番号でアナログ端末/IP端末の内線設定画面が割り当てられて います。プルダウンメニューの番号は、内線設定画面で設定した番号に変わります。

<初期値>

内線番号	内線設定画面		
1~2	アナログ端末		
3~7	IP端末		

<手順2で「アナログ端末」の内線番号を選択した場合> [内線設定(アナログ端末)]の編集画面で、編集・設定します。(●3-13ページ) <手順2で「IP端末」の内線番号を選択した場合> [内線設定(IP端末)]の編集画面で、編集・設定します。(●3-16ページ)

[内線設定] 画面で設定する 4

【内線設定(アナログ端末)】

※複数の内線番号を編集する場合は、 画面右上の「編集する内線番号」で内線番号 を選択すると、画面表示が切り替わり、続けて設定できます。

	mehtni 🖉	2 4840 (1999)
) NTT	[内線設定(アナログ端末)] 編集する内線番号 内線1:アナログ端末(電話振)) ▽	
定 .だください) マ	【内錄設定】	
2	内線番号 1	
てくだれい)	ニックネーム アナログ端末(電話機1)	
N版定 、てくだきいシー・マー	【ひかり電話設定】	$ \rightarrow $
E .だ(ださい) マ	ナンバー・ディスプレイ 回使用する	
27	モデムダイヤルイン □使用する	
たください》 🗸	割込み音通知	
	ダイヤル桁間タイマ(秒) 4 ッ	
-%	[雷氏番号设定]	٦ L
いをクリックして設定を登録 【本商品を両起動します。】	通知 著信	
22 H		
		+ +
[開しる]		
	P 3888	
	13 % 使有的工程才	
	and Accelerations	

【内線設定】

①内線番号

内線番号を入力します。

「1~9」、「10~99」の1~2桁を設定できます。 ※重複した内線番号は設定できません。 (初期値:下記の表を参照)

②ニックネーム

ニックネームを入力します。 任意の名前をキーボードから入力可能な文字で、全角 32 文字、半角 64 文字まで入力できます。

(初期値:下記の表を参照)

<初期値>

内線番号	ニックネーム
1	アナログ端末(電話機1)
2	アナログ端末(電話機2)

【ひかり電話設定】

③ナンバー・ディスプレイ
 ナンバー・ディスプレイを使用する場合にチェックします。
 (ナンバー・ディスプレイについては ●3-7ページ)
 (初期値:使用する)
 ※ナンバー・ディスプレイをご契約でない場合やナン
 バー・ディスプレイに対応していない電話機を接続する場合は「使用する」のチェックを外してください。
 ④モデムダイヤルイン
 モデムダイヤルインを使用する場合にチェックします。

(初期値:使用しない)
 (③割込み音通知
 (③割込み音通知
 (初期値:使用しない)
 (③割込み音通知
 (○のお話し
 中の電話機や、内線通話中の電話機に、電話がかかって
 きたことを通知する割込み音を使用する場合にチェックします。(複数チャネルサービス「ダブルチャネル」
 については ● 3-9 ページ)
 (初期値:使用する)

⑥ダイヤル桁間タイマ(秒) 電話機からのダイヤルを受付する間隔を設定します。 設定できる値は「4~8」(秒)です。ダイヤル桁間 タイマの設定値を長めに設定すると、電話機からダイ ヤル操作を行った際に発信するまでの時間が長くなり ます。(2014년 た: 4 410)

(初期値:4 秒)

【電話番号設定】 ⑦雷話番号

ご契約された電話番号(外線)が表示されます。

⑧通知番号
 発信時、電話をかけた相手先に通知される発信者番号
 をどの電話番号にするかを選択します。

- ※「通知番号」に設定した電話番号は「着信番号」に 設定されます。
- ※「通知番号」に設定した電話番号に「指定着信機能」 を設定しても相手先に「指定着信番号」は通知され ません。
- (初期値:契約者回線番号)

 ⑨着信番号
 各電話番号あてにかかってきた電話を着信させるかさ せないかを設定します。着信番号は複数選択できます。
 (初期値:すべての電話番号)

指定着信機能を使用する場合は、指定着信機能を使 ⑩指定着信機能 用する電話番号の「使用する」にチェックし、「指定 着信番号」に使用する指定着信番号を入力します(1 ~19桁の数字を入力してください)。指定着信番号 あり/なしの両方の着信を受ける場合は「指定なし 着信」にチェックします。 ※指定着信機能は電話機1、2ポートで1つの番号 でのみ使用できます。他のポートや電話番号で指 定着信機能を使用する場合は、いったん「使用す る|のチェックを外してください。 (初期値:使用しない) 電話番号ごとに着信音を設定できます。「IR」「SIR」 ①着信音選択 から選択します。 · [IR] 着信音が「1秒あり+2秒なし」を繰り返します。 (「プルルルー、プルルルー・・・」と鳴動します。) · [SIR] 着信音が「0.3 秒あり+0.3 秒なし+0.3 秒あ り+2.1秒なし」を繰り返します。 (「プルルッ、プルルッ・・・」と鳴動します。) (初期値:外線用「IRI、内線用「SIRI)



●着信音選択で「SIR」を選択した場合、電話機のメロディ着信機能が正常に動作しない場 合があります。その場合は、本商品の着信音選択を「IR」に設定するか、電話機を通常の 着信音に設定してください。

●着信音「IR」「SIR」で実際に鳴る音は、接続する電話機の仕様に依存します。

【内線設定(IP 端末)】

※複数の内線番号を編集する場合は、 画面右上の「編集する内線番号」で内線番号 を選択すると、画面表示が切り替わり、続けて設定できます。

	④ Web設定 - Microsoft Internet ファイルE) 編集E) 表示W お気の	Explorer 入りの ツール田 ヘルブ田			1	
	3 Ro - O - X 2 (○ 株常 ☆ お気に入り ● メデ	σ @ @·≧ ₩·□	()		
	O NTT	nehtml [内線設定(IP 端末)]	The second P (1990)	▲ 15400 000 ·······························		
			編集する内線書号 [P1483] -	×		
	基本設定 (選択してください)	【内線設定】 内線番号	3			
	電話読定 (選択してください)	ニックネーム	IP 端床1	-		
	無線LAN設定 (選択してください)	端末腐性	- M			
	詳細設定 (現初してくだれい)	ユーサール バスワード	XXXXXXX		4	
	メンテナンス	10148000	L		(5)	
	10歳前に10,226,0 図	L 电动音与 款定。2 電話香号	通知番号 着	信番号		
	(諸択してください) マー	03XXXX2222	0	<u> </u>	-6	
		03XXXX3333	Lõ		-7	
	このボタンをクリックして設定を登録 します。[本商品を再起動します。]	-				
	聖錄					
	(1915a)	設定 変更前に戻す				
			内線番号設定ページへ戻る			
	創 ページかみ示されました			109-A9F		
①内緑蒮	污	闪 線番号	を人力します。			
		[1∼9]、	[10~99]	の1~2桁	を設定できます。	
		※重複し	た内線番号は影	定できません	, V.	
		(初期値・	次ページの表	を参照し		
			八、)の社			
②ニック	7ネーム	ニックネ・	ームを入力しま	ます。		
		任意の名	前をキーボート	「から入力可能	能な文字で、全角	
		32 文字	坐角 64 文字	ミまで入力でき	+主古	
				ちとバリして	20.90	
		(初期10.	次ハーシの衣	を参照)		
 ③端末厚 	副性	端末属性を「音声端末」、「映像端末」から選択します。				
		マシーナ		のだる 「吹き		
		C設正9·	o⊂ -] æ	き択 9 る こ こ 1	ょぐさません。	
		内線設定	を削除すると、	端末属性は	-」に戻ります。	
		※接続し	た端末の機能と	- 異なる設定	をした場合、正し	
		く動作	しません 接線	した端末の	継能に合わせて設	
			しい これ。 」気心			
		ÆUС.				
		(初期値:	-])			
@7_+	f— ID	任音の つ.	ザ ID をλ	カレます		
		住田本も		す物ウレショ	(フペ フ除ノ)	
		使用でき	るのは、千月	光釵子と記ち	(スペース际く)	
		で最大32	┘又字です。			
		※ここで	設定したユー	ブーIDと同し	ジユーザー ID を、	
		接続す	る旧端末にも	設定します。	IP端末で対応し	
		フレンナー		市田オスレー	逆結ズキキャル の	
			い心ケはくでは			
		でご注	恴ください。	P端末によっ	っては、空欄に設	
		定する	場合もあります	t.		
		(初期値:	次ページの表	を参照)		
		CINDAND .				

⑤パスワード 任意のパスワードを入力します。

使用できるのは、半角英数字と記号(スペース除く) で最大32文字です。

※ここで設定したパスワードと同じパスワードを、接続するIP端末にも設定します。IP端末で対応していない記号などを使用すると、接続できませんのでご注意ください。ユーザーIDが空欄の場合は、パスワードは不要です。

(初期値:自動生成(半角8桁))

<初期値>

内線番号	ニックネーム	ユーザー ID
3	IP 端末 1	0003
4	IP 端末2	0004
5	IP 端末3	0005
6	IP 端末4	0006
7	IP 端末5	0007

【電話番号設定】

⑥電話番号

⑦通知番号

ご契約された電話番号(外線)が表示されます。

発信時、電話をかけた相手先に通知される発信者番号 をどの電話番号にするかを選択します。

※「通知番号」に設定した電話番号は「着信番号」に 設定されます。

(初期値:契約者回線番号)

⑧着信番号

5

各電話番号あてにかかってきた電話を着信させるかさ せないかを設定します。着信番号は複数選択できます。 (初期値:すべての電話番号)

[設定] をクリックする

6 [内線番号設定ページへ戻る] をクリックする

7 「内線番号一覧」で [最新状態に更新] をクリックする

8 設定した内線番号にチェックして [適用] をクリックする ※最大5つの番号までチェックできます。 3

内線番号設定

使用する内線番号を「1~9」、「10~99」の1~2桁で設定できます。 内線番号の初期値は、次の通り設定されています。 <初期値>

内線番号	内線設定画面
1~2	アナログ端末
3~7	IP端末

●設定方法

- ① [Web 設定」ページのメニューの「電話設定」― 「内線番号設定」を選択する
- ② 編集する内線番号を選択し、「編集」をクリックする
- ③「内線設定」画面で設定する
 (アナログ端末 ●3-13ページ、IP端末 ●3-16ページ)

💵 お知らせ

●本商品に接続可能な端末は最大5台までですので、同時に使用できる内線番号は最大5つまでです。

ひかり電話の電話番号

ご契約のひかり電話の契約者回線番号および、追加した電話番号を確認できます。

●確認方法

- ① [Web 設定」ページのメニューの「電話設定」― 「内線番号設定」を選択する
- ② 編集する内線番号を選択し、「編集」をクリックする
- ③「内線設定」画面の「電話番号設定」で確認する (アナログ端末 ●3-14ページ、IP端末 ●3-17ページ)

個別着信

内線番号ごとに着信する電話番号を設定することができます。

●設定方法

- ① 「Web 設定」ページのメニューの「電話設定」―「内線番号設定」を選択する
- ② 編集する内線番号を選択し、「編集」をクリックする
- ③「内線設定」画面の「電話番号設定」−「着信番号」で設定する (アナログ端末 ●3-14 ページ、IP端末 ●3-17 ページ)

一斉着信

1 つのひかり電話の電話番号にすべての内線番号で着信するように設定できます。

●設定方法

- ① [Web 設定」ページのメニューの「電話設定」―「内線番号設定」を選択する
- ② 編集する内線番号を選択し、「編集」をクリックする
- ③「内線設定」画面の「電話番号設定」−「着信番号」で着信する電話番号にチェックする (アナログ端末 ●3-14ページ、IP端末 ●3-17ページ)
- ④ 着信させたいすべての内線番号について②、③を繰り返して同様に設定する

着信鳴り分け

内線用と外線用で着信音を変えたい場合や電話番号によって着信音を変えたい場合 に着信音を変更することができます。

●設定方法

- ① [Web 設定] ページのメニューの「電話設定」―「内線番号設定」を選択する
- ② 編集する内線番号を選択し、「編集」をクリックする
- ③「内線設定」画面の「電話番号設定」 「着信音選択」で着信音を選択する (アナログ端末 ●3-15ページ)

がしまた。

●着信音選択で「SIR」を選択した場合、電話機のメロディ着信機能が正常に動作しない場合があります。その場合は、本商品の着信音選択を「IR」に設定するか、電話機を通常の 着信音に設定してください。

●アナログ端末のみで設定できる機能です。

ダイヤルイン

モデムダイヤルイン対応の電話機を接続して、1台の電話機で複数の電話番号を使い分けることができます。

●設定方法

- ① 「Web 設定」ページのメニューの「電話設定」―「内線番号設定」を選択する
- ② 編集する内線番号を選択し、「編集」をクリックする
- ③「内線設定」画面の「ひかり電話設定」-「モデムダイヤルイン」で設定する (アナログ端末 ●3-14ページ)

お知らせ

- ●モデムダイヤルイン対応の電話機などが必要です。操作方法は、ご利用される機器の取扱 説明書をご参照ください。
- ●アナログ端末のみで設定できる機能です。
- ●モデムダイヤルインの設定は電話機からも行えます。(●3-22ページ)

優先着信ポート

本商品の2つの電話機ポートにそれぞれアナログ端末を接続している場合、優先して着 信する電話機ポートを設定することができます。

【電話機1ポートを優先着信ポートに設定した場合】



※複数チャネルサービス「ダブルチャネル」をご利用の場合、電話機1ポートが通話中にかかって きた電話は、電話機2ポートにのみ着信します。

※キャッチホンサービスをご利用の場合は、電話機1ポートが通話中であっても電話機2ポートに は着信しません。通話中の電話機1ポートにキャッチホンの「プップッ・・・」という割込み音 が聞こえます。

●設定方法

- ① 「Web 設定」ページのメニューの「電話機設定」-「ひかり電話共通設定」を選択する
- ②「優先着信ポート」で優先する電話機ポートを選択する(●3-11ページ)



- ●優先着信ポートを有効に設定する場合は、電話機1、2ポートで同一の着信番号を1つ以 上設定している必要があります。電話機1、2ポートで同一の着信番号を設定しない場合、 優先着信ポートの設定は無効になります。
- ●優先着信ポートを有効に設定した場合、IP 端末はご利用になれません。IP 端末をご利用に なる場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。
- ●優先着信ポートを有効に設定した場合、割込み音通知はご利用になれません。割込み音通 知をご利用になる場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。

指定着信機能

指定着信機能を設定すると、相手の方が電話をかけるとき、電話番号に続けて指定着信 番号をダイヤルすることにより、特定のアナログ端末を直接呼び出すことができます。



●設定方法

①「Web 設定」ページのメニューの「電話設定」-「内線番号設定」を選択する

②編集する内線番号を選択し、「編集」をクリックする

- ③「内線設定」画面の「電話番号設定」で指定着信機能を使用する電話番号の「指定着信機 能」 – 「使用する」にチェックし、「指定着信番号」に使用する指定着信番号を入力する (●3-15ページ)
- ④指定着信番号あり/なしの両方の着信を受ける場合は、「指定なし着信」にチェックする



●アナログ端末のみで設定できる機能です。

●指定着信番号で着信した場合には、キャッチホン(●3-6ページ)はご利用いただけません。

3-4

電話機でひかり電話の設定をする

「電話機からひかり電話の設定をするには

ひかり電話の設定は電話機ポートに接続した電話機から設定することができます。

■設定手順

設定手順は次のとおりです。次ページの設定例も参考にしてください。



2 電話機のダイヤルボタンを 「 \Re \Re \Re \Re \Re \Re π π

「 ⊛ ⊛ ⊗ ⑨ ⑨ <u>ポート番号</u> ⊛ <u>機能番号</u> ⊗ <u>設定値</u> ⊕ ⊕」と押す

ボ	ť—	· 卜番号				
1	電	電話機 1				
2	電	電話機 2				
機能番号					設定値	
90	D	ナンバー	・ディスブ	レイ設定	① 使用する	
					2	使用しない
90	2	モデムダ	イヤルイン	設定	1	使用する
					2	使用しない
90	3	割込み音	通知設定		1	使用する
					2	使用しない

複数の設定を一度に行う場合は「設定値 ⊕ 」のあとに続けて 「ポート番号 ※ 機能番号 ※ 設定値 ⊕ 」 と押します。 すべての設定が終わったら、最後に「 ⊕ 」を押してください。 設定が終了すると、「ププ、ププ」と鳴ります。

3 ハンドセットを置く



〈設定例:電話機1ポートの電話機を「ナンバー・ディスプレイを使用しない」に設定する〉



がしまた。

- ●電話機から設定する場合は、電話機の電話回線ダイヤル種別を「PB」に設定してください (「PB」にできない電話機からは、設定できません)。電話機の電話回線ダイヤル種別の設 定方法は、電話機の取扱説明書をご覧ください。
- ●設定を中止するにはハンドセットを置いてください。
- ●設定する電話機ポートが使用中の場合は、いったん使用が終了したあと、次の発着信から 設定が有効になります。
- ●1台の電話機で設定中に2台目の電話機から設定することはできません。
- ●間違った番号をダイヤルすると「ピピッピピッ・・・」とエラー音が鳴ります。いったん ハンドセットを置いて、はじめから設定をやり直してください。
- ●ファームウェアの自動バージョンアップ実行中のとき、ファームウェアの自動バージョン アップ予約中、当社のひかり電話設備の工事中のときは、「ピピッピピッ・・・」とエラー 音が鳴り、電話機からの設定は行えません。
- ●優先着信ポートを有効に設定した場合、割込み音通知は設定できません。割込み音通知の 設定を行うと「ピピッピピッ・・・」とエラー音が鳴ります。割込み音通知をご利用にな る場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。割込み音通知とあわせて他の設 定を一度に行った場合は、他の設定もやり直してください。
- ●電話機からの設定を行うと、ひかり電話の通話や内線通話、通信が途切れる場合がありま す。

3

3-5

複数の電話機での同時着信や 使い分けを設定する

ひかり電話の着信は、ご利用の環境に合わせて同時着信や鳴り分けを設定すること ができます。

通知番号、着信番号、着信音の設定は、「Web設定」の[電話設定]で行います。設 定方法については、「3-3 パソコンでひかり電話の設定をする」(◆3-10ページ) を参照してください。

ここでは、ひかり電話の付加サービスを利用する場合と、指定着信機能を利用して 特定のアナログ端末に着信する設定方法について記載します。

ファクスと電話で使い分けたいときには

【利用例】



【ひかり電話の付加サービスの利用】 ●追加番号サービス「マイナンバー」(2番号) ●複数チャネルサービス「ダブルチャネル」 ※同時に2回線をご利用になるにはご契約が必要です。

【設定例】

電話機 1

電話番号	通知番号	着信番号	着信音選択
03-xxxx-1111	● 通知する	☑ 着信する	IR
03-xxxx-2222	〇 通知しない	□ 着信しない	_

電話機2

電話番号	通知番号	着信番号	着信音選択	
03-xxxx-1111	○ 通知しない	□ 着信しない	_	
03-xxxx-2222	● 通知する	☑ 着信する	IR	



【利用例】



【ひかり電話の付加サービスの利用】

●追加番号サービス「マイナンバー」(2番号)
 ●複数チャネルサービス「ダブルチャネル」
 ※同時に2回線をご利用になるにはご契約が必要です。

【設定例】

電話機 1

電話番号	通知番号	着信番号	着信音選択	
03-xxxx-1111	● 通知する	☑ 着信する	IR	
03-xxx-2222	○ 通知しない	☑ 着信する	SIR	

電話機2

電話番号	通知番号	着信番号	着信音選択	
03-xxxx-1111	○ 通知しない	□ 着信しない	_	
03-xxxx-2222	● 通知する	☑ 着信する	IR	

2世帯で電話を鳴り分けて使うには

【利用例】



【ひかり電話の付加サービスの利用】

●追加番号サービス「マイナンバー」(2 番号) ●複数チャネルサービス「ダブルチャネル」

● 複数チャネルサービス「ダブルチャネル」 ※同時に2回線をご利用になるにはご契約が必要です。

【設定例】

電話機 1

電話番号	通知番号	着信番号	着信音選択	
03-xxxx-1111	 通知する 	☑ 着信する	IR	
03-xxxx-2222	○ 通知しない	☑ 着信する	SIR	

電話機 2

電話番号	通知番号	着信番号	着信音選択	
03-xxxx-1111	〇 通知しない	☑ 着信する	SIR	
03-xxxx-2222	● 通知する	☑ 着信する	IR	



【ひかり電話の付加サービスの利用】 ●追加番号サービス「マイナンバー」(3番号) ●複数チャネルサービス「ダブルチャネル」 ※同時に2回線をご利用になるにはご契約が必要です。 【設定例】

電話機1

電話番号	通知番号	着信番号	着信音選択
03-xxxx-1111	● 通知する	☑ 着信する	IR
03-xxxx-2222	○ 通知しない	□ 着信しない	_
03-xxx-3333	〇 通知しない	□ 着信しない	_

電話機2

電話番号	通知番号	着信番号	着信音選択
03-xxxx-1111	○ 通知しない	□ 着信しない	_
03-xxxx-2222	● 通知する	☑ 着信する	IR
03-xxxx-3333	○ 通知しない	□ 着信しない	_

IP 端末 1

電話番号	通知番号	着信番号	着信音選択
03-xxxx-1111	○ 通知しない	□ 着信しない	_
03-xxxx-2222	○ 通知しない	□ 着信しない	_
03-xxxx-3333	● 通知する	☑ 着信する	_

※IP端末の詳細な設定については、別途ご利用のIP端末の取扱説明書などをご参照ください。

追加番号サービス「マイナンバー」を利用せず指定着信機 能を利用して特定のアナログ端末で着信したいときには

【利用例】



【設定例】

電話機 1

			指定着信機能			
電話番号	電話番号 通知番号 着信番号	着信番号	使用する	指定着 信番号	指定なし 着信	☐ 着信音選択
03-xxxx-1111	● 通知する	☑ 着信する	□ 使用しない	_	_	IR

電話機2

			指定着信機能			
電話番号	│ 通知番号 │ 着信番号 │ │	使用する	指定着 信番号	指定なし 着信	着信音選択	
03-xxxx-1111	● 通知する	☑ 着信する	☑ 使用する	1234	□ 着信しない	IR

※「Web 設定」ページの「電話設定」–「内線設定(アナログ端末)」画面の「電話番号設定」で「指定着信機能」–「使用する」にチェックし、「指定着信番号」に 「1234」(指定着信番号)を入力します。

- ●追加番号サービス「マイナンバー」をご利用の場合でも、指定着信機能をご利用いただけ る番号は 1 つだけです。
- ●アナログ端末のみで使用できる機能です。
- 3-28 ●指定着信番号で着信した場合は、キャッチホンはご利用いただけません。



インターネット 接続の設定をする

この章では、インターネットへの接続方法を 説明しています。

4-1	設定の流れ4-2
4-2	パソコンのネットワーク設定
	(Windows® XP) ·····4-3
4-3	本商品の設定をする4-8
4-4	インターネットに接続する4-11
4-5	フレッツ・スクウェアに接続する4-12

4

4-1 設定の流れ

本商品のインターネット接続は次の手順で行います。 パソコンの OS によってそれぞれのページを参照して行ってください。



4-2
パソコンのネットワーク設定 4-2 (Windows[®] XP)

本商品に接続するパソコンのネットワークの設定をします。

パソコンのネットワークの設定が初期状態の場合は、パソコンの設定は必要ありません。 「4-3 本商品の設定をする」(●4-8ページ)へお進みください。

パソコンのネットワークの設定をする(Windows® XP)

Windows® XPの設定により表示内容が異なる場合があります。



お知らせ

●本書では、Windows®XPの通常表示モード(カテゴリー表示モード)を前提に記載しています。

Δ

タ

ット接続

ഗ

パソコンとの接続を確認する(Windows®XP)

- 1 本商品背面の LINK ランプが緑 点灯していることを確認する
- 2 パソコンの [スタート] [す べてのプログラム] - [アクセ サリ] - [コマンドプロンプト] を実行する
- 3 [コマンドプロンプト]の 面面が表示されたら.
- J 画面が表示されたら、 「ipconfig /renew」と入力し、 [Enter] キーを押す

4 [Ethernet adapter ローカル エリア接続:] が表示され、IP アドレス(IP Address)が 「192.168.1.xxx」になって いることを確認する(xは1を 除く任意の数字です)



Web ブラウザの設定をする(Windows®共通)

Web ブラウザの接続設定を「ダイヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」に 設定します。

以下は、Windows ® XP で Internet Explorer Ver.6.0 を使用している場合の例です。

「LANの設定」をクリックする [スタート] – [コントロール 4 パネル〕を選択する [設定を自動的に検出する]、 5 「自動構成スプリクトを使用す の場合 る1、「LAN にプロキシサー [スタート] - [設定] - [コ バーを使用する] のチェックを ントロールパネル]を選択し 外し、[OK] をクリックする ます。 プロバイダからプロキシの設定指示 があった場合は、従ってください。 [ネットワークとインターネッ 2 4 ト接続]をクリックし、[イン ローカル エリア ネットワーク (LAN) の読定 ?× 白動構成 ターネットオプション]をク 自動構成にすると、手動による設定事項を上書きする場合があります。手動による 設定事項を確保するには、自動構成を使用不可にしてください。 設ィ 定ン ● 安定を自動的に株出する(A) リックする 目動構成スクリプトを使用する(S) を タ すー るネ #-13-Windows® 2000/Me/98 N にプロキシ サーバーを使用する Cれらの設定はダイヤルアップまたは VPN 第代には適用されません 00 ポート(①) 詳細設定(○). ッ の場合 [インターネットオプション] OK) キャンセル アイコンをダブルクリックし ത [OK] をクリックする ます。 h 以上でパソコンのネットワークの設 [接続] タブをクリックし、リ 3 定は完了です。 ストにダイヤルアップの設定が ある場合は [ダイヤルしない] を選択する インターネットのプロパティ 全般 セキュリティ ブライバシー コンティッ 接続 プリグラム 詳細設定 インターネット接続を設定するには、 ピットアップをグリックしてください。 セットアップ(1)... _____ ダイヤルアップと仮想プライベート ネットワークの設定(№) 追加(D).. 削除(B) プロキシ・サーバーを構成する必要がある場合は、 「設定」を選択してください。 設定(S)... ②イヤルしない(2) ネットワーク接続が存在しないときには、ダイヤルする(W) 通常の接続でダイヤルする(Q) -カル エリア ネットワーク (LAN) の設定 LAN の設定はダイヤルアップ接続には適用されません。ダイヤ LAN の設定(U)… ルアップには上の設定を選択してください。 OK キャンセル 適用(a

「JavaScript®の設定をする(Windows®共通)

Web ブラウザで設定を行うには JavaScript®の設定を有効にする必要があります。 ※Web ブラウザの設定でセキュリティを「高」に設定した場合、本商品の設定が正し く行えない場合があります。設定ができない場合は、以下の手順で JavaScript®を 「有効にする」に設定してください。

以下は、Windows® XPで Internet Explorer Ver.6.0 を使用している場合の例です。



4-2 パソコンのネットワーク設定(Windows® XP)



9

Ø お定をする そころ ·接続 ഗ

4-3

本商品の設定をする

本商品のインターネット接続の設定は、付属の「RV-230NE 専用 CD-ROM」内の「まるごと設定ツール」を使用して設定できます。

「まるごと設定ツール」での設定のしかたは、付属の「最初にお読みください」をご覧 ください。

Web ブラウザ(Internet Explorer など)を使って設定する場合は、次の手順で 「Web 設定」を起動して設定することができます。

■「Web 設定」で設定する

あらかじめ本商品とパソコンなど使用する機器の接続をしておきましょう。設定画 面が開けない場合には、「4-1 設定の流れ」(●4-2ページ)をご覧のうえ、パソ コンの設定を確認してください。

3

 Webブラウザを起動し、

 「http://ntt.setup/」と入力

 し、「Web設定」ページを開く

 本商品のIPアドレスを入力して開く

 こともできます。

 (工場出荷時は192.168.1.1です)

 例:http://192.168.1.1/

2 機器設定用パスワードの初期設 定を行う

画面に従って任意の文字列(半角英 数字で最大64文字まで)を入力し てください。



機器設定用パスワードは、本商品を設 定する場合に必要となりますので、控 えておいてください。

機器設定用パスワード

機器設定用パスワードは上記の表に 記入しておくことをお勧めします。 忘れた場合は、本商品を初期化して設 定を初めからやり直してください。 (☞8-11ページ)

[設定] をクリックする

4 ユーザー名に「user」を、パ スワードに手順2で入力した 機器設定用パスワードを入力し [OK]をクリックする



利用タイプで「インターネット 5 接続先を設定する]を選択する GRO . O . N C () Per Stance @ S. & H . O L 3 V [2] HA [設定ウィザード] 設定ウィザードでは、接続に必要な最低限の設定を行います 種類性の設定が引います。 インターキットもご利用になる場合は、プロバイダからから種体された情報を入力してくださ 【利用タイプの選択】 インターネット接続先を設定 利用タイプ 【接続先の設定】 拨続先名 接続先ユーザー名 【フレッツ・スクウェア接続】 R245 M 設定

> ※インターネットの接続先を設定し ない場合は、「インターネット接続 先を設定しない」を選択し、手順 7へ進みます。

6 プロバイダ情報に従って接続先 ユーザー名、接続パスワードを 入力し、フレッツ・スクウェア 接続の設定を選択する



接続先ユーザー名:

プロバイダの資料に従って、接続 先ユーザー名を入力します。 「接続先ユーザー名」はプロバイダ によっては「認証 ID」、「ユーザ ID」 のように書かれている場合があり ます。

例: xxxxx@xxxxx.ne.jp

接続パスワード:

プロバイダの資料に従って、接続 パスワードを入力します。 「接続パスワード」はプロバイダに

よっては「認証パスワード」、「パ スワード」のように書かれている 場合があります。

- ※接続先ユーザー名、接続パス ワードに使用できるのは、半角の 英数字と記号で最大128文字ま でです。
- フレッツ・スクウェア接続: フレッツ・スクウェア接続をご利 用になる場合は「設定する」を、 ご利用にならない場合は「設定し ない」を選択します。

(「4-5 フレッツ・スクウェアに 接続する」●4-12ページ)

[設定] をクリックする

[OK] をクリックする

8

9

「Web 設定」のトップページが 表示される

以上でインターネット接続の設定は終 わりました。

Web ブラウザを閉じて「Web 設定」を 終了してください。

※最新のファームウェアが公開されて いる場合は、「Web 設定」のトップ ページが表示される前に、ファーム ウェア更新画面が表示されますので、 画面の指示に従ってファームウェア の更新を行ってください。



お知らせ

- ●本項の手順で設定された接続先ユーザー名、接続パスワードは「接続先1」に設定されます。「接続先1」の接続モードは「常時接続」に設定されています。
- ●プロバイダから DNS サーバアドレスを設定するよう案内されている場合は、「機能詳細ガ イド(HTML ファイル)」をご覧ください。
- ●「フレッツ・スクウェア接続」で「設定する」を選択した場合は、「接続先3」に設定され ます。

設定を変更する場合は、「機能詳細ガイド(HTMLファイル)」をご覧ください。

- ●本項の手順は本商品が工場出荷状態にある場合のみ実行可能です。初期設定後に、設定内容の確認や変更のため「Web 設定」を開く際は、手順1に続いて手順4の画面が表示されます。機器設定用パスワードの入力が必要となりますので、手順2で設定した機器設定用パスワードを入力してログインしてください。ログインすると、「Web 設定」のトップページが表示されます。
- ●「まるごと設定ツール」でインターネット接続の設定を行うと、パソコンのデスクトップにWeb ブラウザから本商品の設定を行うための「Web設定」のショートカットが作成されます。
- ●説明に使用している画面表示は、お使いの Web ブラウザやお使いの OS によって異なります。
- ●対応するブラウザについては「対応 OS の確認と Web ブラウザの準備」(●1-7ページ) をご覧ください。
- ●「Web 設定」の画面デザインは変更になることがあります。
- ●「Web 設定」を操作すると、ひかり電話の通話や内線通話、通信が途切れる場合があります。
- ●「Web 設定」を行う際、「ファームウェアの更新確認ができません。」と表示された場合は、 本商品が正しく回線に接続されていることを確認し、再度、電源を入れ直してください。 なお、ひかり電話の開通日以前に本商品の設定を行う場合は、電源を入れたあと、本商品 前面の登録ランプが赤点灯または赤点滅するまで、数分~20分程度お待ちいただいたの ち、設定を行ってください。
- ●「Web 設定」を行う際、「工事中のため、設定変更はできません。」と表示された場合は、 当社のひかり電話設備の工事中のため本商品の設定はできません。
- ●ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、「Web 設定」での[登録]ボタンなど本商 品の再起動を伴う操作は行えない場合があります。その場合は、ひかり電話使用終了後一 定時間たってから、再度操作を行ってください。
- ●ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、本商品のファームウェアの更新は行われません。使用後一定時間たってからファームウェアの更新が行われます。ただし、一定時間使用中の場合は、ファームウェアの更新は行われません。その場合は、ひかり電話使用終了後一定時間たってから、再度ファームウェアの更新を行ってください。(●6-8ページ)

4-4 インターネットに接続する

Web ブラウザを使用してインターネットに接続してみましょう。

 1
 Web ブラウザ (Internet Explorer など)を起動する

 本商品のPPP ランプが緑点灯していることを確認してから起動してください。

 2
 インターネット上のホームページを開く



お知らせ

●PPPoE ブリッジ機能でのみ接続している場合は、PPP ランプは緑点灯しません。

●接続モードを要求時接続に設定してる場合、無通信時には PPP ランプが消灯しています。

●インターネット接続用の接続先が接続されていなくても、他の接続先が接続されていれば PPP ランプは緑点灯しますのでご注意ください。

●本商品では、PPPoEマルチセッション機能を利用して1回線で複数の接続先へ同時に接続することができます。設定方法の詳細については、「機能詳細ガイド(HTMLファイル)」をご覧ください。

フレッツ・スクウェアに接続する 4-5

次の手順でフレッツ・スクウェアに接続してみましょう。

- 1 Web ブラウザ(Internet Explorer など)を起動する
- 2 「フレッツ・スクウェア」のURL [http://www.flets/」を入力し、 ページを開く



●フレッツ・スクウェアの設定は、設定ウィザードで行います。(●4-8ページ) 設定ウィザードは、「Web 設定」をはじめて行う場合にのみ起動します。設定を変更する 場合は、「Web 設定」で行ってください。設定方法は、機能詳細ガイドの[設定例] – [フ レッツ・スクウェアで利用するには]を参照してください。

無線 LAN のご利用について

5

無線 LAN をご利用になる場合はこちらをご覧 ください。

5-1	無線 LAN 設定の流れ
5-2	本商品への無線 LAN カードの取り付け …5-3
5-3	本商品へ無線 LAN の設定をする5-4
5-4	パソコンへ無線 LAN カードの設定をする …5-5
5-5	「無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽
	(ANY 接続拒否)」の設定をする5-11

5

5-1 *無線 LAN 設定の流れ*

本商品で無線LAN をご利用になるには次の手順で設定を行ってください。





●無線LAN をご利用の場合、現在までご利用の無線LAN カードドライバのアンインストールを実施してください。無線LAN カードドライバのアンインストールは、各製品の取扱説明書などをご参照ください。

5-2 本商品への無線LAN カードの取り付け

本商品の拡張カードスロットに無線LANカード「SC-32NE」を装着することにより、 無線 LAN 機能をご利用になれます。

●装着の際は、本商品の電源を切った状態で取り付けてください。

●本商品に装着できる無線LANカードは「SC-32NE」のみです。

- ●パソコンに SC-32NE を装着して本商品で無線 LAN 機能を使用される場合には、 パソコンの LAN カードまたは LAN ボード機能を停止させないと SC-32NE が使 用できない場合があります。SC-32NE 取扱説明書をご覧ください。
- ●無線 LAN カードを増設する場合、無線 LAN カードを装着したパソコンは、10 台以下でのご使用をお勧めします。

無線LANカード(SC-32NE)を拡張カードスロットの奥まで確実に 装着する

無線LAN カードは図の通り、本商品のランプ側を右にして SC-32NEの ACT ラン プ、PWR ランプが見える方向で正しく装着してください。誤った方向で装着すると 本商品や無線LANカードが破損する場合があります。



※装着の際は、本商品の電源を切った状態で取り付けてください。

本商品の電源アダプタ(電源プラグ)を接続する 2

SC-32NEのACT ランプ、PWR ランプが緑点滅することを確認してください。

無線 LAN カードを取り外すときのご注意 -

本商品から無線LANカード(SC-32NE)を取り外すときは、本商品の電源を切っ た状態で取り外してください。

お願い

●電源を入れ直す際は、10秒以上の間隔を空けてください。

LANのご利用に

5-3 本商品へ無線 LAN の設定をする

本商品のLAN ポートに接続されたパソコンのWeb ブラウザで本商品の「Web 設定」 ページ(<u>http://ntt.setup</u>/)を開き、メニューの[無線 LAN 設定] ー[無線 LAN 設 定] から、本商品に関する無線 LAN セキュリティの設定を行います。

ここでは、設定のため一時的にSC-32NEからの「無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽 (ANY 接続拒否)」を行わない設定にします。

また、「無線の暗号化」は、「WPA-PSK(TKIP)」に設定する場合を例に説明します。 暗号化を設定することで、無線通信でやり取りするデータを暗号化します。データの漏 洩を防ぐために暗号化設定の使用を強く推奨します。

- 1 [無線ネットワーク名 (SSID)]
- で本商品の無線ネットワーク名 (SSID)を確認する

本商品の無線ネットワーク名(SSID) は無線LANカードから接続する際に 必要になりますので控えておきま しょう。

無線ネットワーク名(SSID)

本商品の無線ネットワーク名(SSID) の初期値は、本商品側面のラベルに記 載されている RV230NE-XXXXXX (XXXXXXX は本商品の LAN 側の MAC アドレスの下6桁)です。

- 2 [無線 LAN アクセスポイント 設定]の[無線ネットワーク名 (SSID)の隠蔽(ANY 接続拒)
 - 否)]のチェックを外す
- 2 [暗号化]の[無線の暗号化] を [WPA-PSK (TKIP)]に
- J を「WPA-PSK(TKIP)」に 設定する

4 [暗号化]の[事前共有キー (PSK)]に8~63桁で半角英 数字の任意の文字列を入力する



国面は「事前只有「「COCY」と して「NTTRV230NE」に設定した 場合の例です。

「設定] をクリックする

	をシリッシ	/ 9 ବ	
70100 2000 2000 2000	108 9-10 ALTO		
G R3 + O · X 2 G	Peter granesso @ @+ 🎍 🖻	· 🗆 🛈 🕮 🐁	
2Fb2/03 @Mp/Art.set.p/index.jrav	we know!		2 2 64
@	TARE STREET, THE STREET, STREET,	日間用する	
ONTT	MHUYEDX MUXY220 BBBC	L19698 9 O	
	000-63-011		
8497	無線の暗号化	WPA-PSKITCP1 w	
0890-0058-0 9	服务保存	2452 ×	
440x	入力方法	ARTESS V	
02397,70258.0	使用するWEP中	and the second se	
1421 AN(2)2	(キーインデックス)	No. of Concession, Name	
24022	WED-E-1		
0899UC055U0	MEbde 5		
\$199:2	MEbds3		
0200,000,000 10	WEPCH-4		
(\$PLT(25.0 W	事前共有中→(PSiO	MTTR/230NE	
×_a %	中一更新聞歌(分)	30	
このボディモクト・クレて設定を登録	【拡張設定】		
	マルチキャスト伝送達度(Meps)	1 ×	
	BeaconInterval/ma2	108	
	a second s		

〒 お願い ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●無線LAN セキュリティの設定を変更する場合は、無線LAN カードを装着したパソコン、 ひかり電話に対応した無線IP 端末の設定も変更してください。変更しないと通信できない 場合があります。

パソコンへ無線 LAN カードの設定を 5-4 する

無線LAN カードのセキュリティ設定は、下記の3項目を本商品の無線LAN セキュリ ティと同様にする必要があります。

・無線ネットワーク名(SSID) ・無線の暗号化 ・事前共有キー(PSK)

インストール

SC-32NEをパソコンで使用するには、「ドライバ」と「ユーティリティ」と呼ばれる ソフトウェアをパソコンにインストールする必要があります。インストールは、SC-32NEに付属の「SC-32NE専用CD-ROM」(青)をパソコンにセットして行います。 SC-32NEに付属の「SC-32NE専用CD-ROM」(青)では、「ドライバ」および SC-32NEを設定するための「SC-32NEユーティリティ」を同時にパソコンにインス トールします。

ここでは、Windows® XPのパソコンにSC-32NEを接続してご使用になる場合を例 に説明しています。

- Windows[®] XP を起動する この時点では、SC-32NEをパソコ ンの PC カードスロットに挿入しな いでください。
- 付属の「SC-32NE専用 CD-
- 2 ROM」(青)をCD-ROMドラ イブにセットする
- ソフトウェア使用許諾契約書が 3
- 表示されたら、内容をよくお読 みのうえ、内容に同意される場 合は [次へ] をクリックする SC-32NEユーティリティのインス トールが始まります。

SC-32NEユーティリティのイ 4 ンストールが完了すると、SC-32NE 用のドライバのインス トール画面が表示されるので、パ ソコンの PC カードスロットに SC-32NE を挿入する



ドライバのインストールが完了します。



お知らせ

●ドライバとは、SC-32NEをパソコン上で正しく動作させるためのソフトウェアです。

- ●ユーティリティとは、無線ネットワーク名(SSID)または暗号化などの無線通信の設定を行 うソフトウェアのことです。SC-32NEのユーティリティの名称は、「SC-32NE ユーティ リティ」です。
- SC-32NE は、Windows[®] XP/2000のみでご利用になれます。

- Windows® XP/2000 では、管理者権限を持つユーザー(Administrator など)でログ オンしてください。それ以外のユーザー名でログオンすると、正常にインストールできま せん。
- ●インストール時に起動中のソフトウェアがある場合は、データなどを保存してから、その ソフトウェアを終了させてください。
- ●インストール時に SC-32NE 以外の無線ユーティリティが起動している場合は、その無線 ユーティリティを終了のうえ、アンインストールしてください。

インストール完了の確認

ここでは、ドライバとユーティリティが正しくインストールされたかを確認する方法を 説明します。



3

クする



シューティング]をクリックして、 画面の指示に従って対処してくださ い。

以上でインストールの確認は終了で す。

8

[OK] をクリックする

5-8

無線 LAN アクセスポイントへの無線接続

SC-32NEから無線LANアクセスポイントを検索して、接続します。







● SC-32NEはIEEE802.11g準拠の無線区間を高速化する技術(Super AG)に対応しています。

● SC-32NEは無線LAN アクセスポイントの Super AG 設定を自動判別して動作します。 なお、使用するパソコンやサーバの環境や能力、周囲の電波環境などにより通信速度が速 くならないことがあります。



Web ブラウザで本商品の「Web 設定」ページ(http://ntt.setup/)を開き、メ ニューの[無線 LAN 設定]-[無線 LAN 設定]から、本商品の「無線ネットワーク名 (SSID)の隠蔽(ANY 接続拒否)」の設定を行います。



東京するいに

オー東部 【絵祭設定】 マルチキャス Baseredeter

DIMED

RE PERCET

トゥアページへ戻る

ABLANDER (BR), COSt.) Distances of メンデナンス (個形して)(日本) 999.7058.0 (299.7058.0 (Ca --- %

18:0

5 つ無い線 てANのご利用に

本商品のバージョンアップ

6

本商品のファームウェアを更新(バージョン アップ)します。

※ファームウェアとは、本商品を動かすソフ トウェアのことです。

- 6-1 本商品のバージョンアップの流れ ………6-2
- 6-2 バージョンアップお知らせ機能を利用して バージョンアップする …………………………6-3
- 6-3 当社ホームページよりファイルをダウンロード してバージョンアップする ………6-11

本商品のバージョンアップの流れ 6-1

本商品のバージョンアップは以下の手順で行います。





●本商品は工場出荷状態で起動したとき、自動的にバージョンアップお知らせサーバと通信を行い、最新のファームウェアの有無を確認します。 最新のファームウェアが公開されている場合は、「まるごと設定ツール」、「Web設定」、「電話機」から本商品のバージョンアップを行ってください。

バージョンアップお知らせ機能を 6-2 利用してバージョンアップする

本商品のファームウェアを更新(バージョンアップ)します。 本商品を最適にご利用いただくために、最新のファームウェアに更新してご利用いただ きますようお願いいたします。

※ファームウェアとは、本商品を動かすソフトウェアのことです。 バージョンアップ方法には以下の2通りの方法があります。

●バージョンアップお知らせ機能を利用する(●下記) 1.バージョンアップお知らせ機能の機能概要 2.バージョンアップ実行時期(ファームウェア更新種別)を設定する 3.最新のファームウェアがあるか確認する 4.バージョンアップ方法

●当社ホームページよりファイルをダウンロードして行う(●6-11ページ)

バージョンアップお知らせ機能の機能概要

バージョンアップお知らせ機能は、当社バージョンアップお知らせ用サーバと通信を行 い、最新ファームウェアの有無を自動確認する機能です。この機能は、本商品を工場出 荷状態で起動したとき、定期的に1日1回、および「Web設定」の画面で[更新確認] ボタンをクリックしたときに動作します。

最新ファームウェアが提供されている場合は、以下の方法で確認することができます。

●本商品の「Web 設定」(「トップページ」および [メンテナンス] – [ファーム ウェア更新])にて確認する

(「更新されたファームウェアが公開されています。・・・| と表示されます) ●本商品に接続された電話機のハンドセットを取りあげた際の音で確認する

(「ピーピーピー」という音が「ツー」の前に聞こえます) ※「手動更新」の場合のみ



6

ア本

ツ商

のバ

ージョ

ン

「バージョンアップ実行時期(ファームウェア更新種別)を設定する

バージョンアップお知らせ機能で確認した最新のファームウェアに、いつバージョン アップするかを設定します。

※設定した時間に自動的にバージョンアップを行う [定時更新] に設定することをお勧めします。

[ファームウェア更新種別]							
即時	更新 バージョンアップお知らせ機能です すぐに自動的にバージョンアップを ※ [更新確認] をクリックした場合 も、バージョンアップは行います は、[ファームウェア更新] をク	バージョンアップお知らせ機能で最新のファームウェアがあったことを確認後、 すぐに自動的にバージョンアップを行います。 ※[更新確認]をクリックした場合は、最新のファームウェアが公開されていて も、バージョンアップは行いません。すぐにバージョンアップを行いたい場合 は、[ファームウェア更新]をクリックしてください。					
正时		バーションアップの知らせ機能で最新のファームリエアがあったことを確認後、設定した[定時更新時間]から59分間の間に自動的にバージョンアップを行います。					
手動(初期	 更新 バージョンアップお知らせ機能で置 第値) 定」の画面、「電話機のハンドセッバージョンアップは、「Web 設定」 ページ)から行います。 	バージョンアップお知らせ機能で最新のファームウェアがあったことを「Web 設定」の画面、「電話機のハンドセットを取りあげた際の音」でお知らせします。 バージョンアップは、「Web 設定」ページ(●6-9ページ)または電話機(●6-8 ページ)から行います。					
1	「Web 設定」ページ(http:// ntt.setup/)を開く	4	[定時更新]を選択した場合は、 [定時更新時間]を設定する				
2	[メンテナンス]の 🔽 をクリッ クし、[ファームウェア更新]を クリックする	5	[設定]をクリックし、[登録]を クリックする				
3	<text></text>		Image: Construction of the second				

お知らせ

- ●バージョンアップ中(数分間)はインターネット接続が切断されます。インターネットご利用中にバージョンアップを実行する場合はご注意ください。
- ●「即時更新」、「定時更新」を選択した場合は、自動的にバージョンアップが行われます。 なお、自動バージョンアップ中は、通話ができず、その間は緊急通報などもかけることが
- 6-4 できませんのでご注意ください。

最新のファームウェアがあるか確認する([手動更新] の場合)

〈電話機からの音で確認する場合〉

[ファームウェア更新種別]を[手動更新]に設定した場合(●6-4ページ)電話機の 音で最新のファームウェアがあるか確認できます。確認は本商品の電話機ポートに接続 された電話機から行ってください。

●最新ファームウェアがないとき

電話機のハンドセットを取りあげると「ツー」という音が聞こえます(通常と変わりはありません)。

※電話機の発信操作は通常と変わりません。そのままダイヤルしてください。



●最新ファームウェアがあるとき

電話機のハンドセットを取りあげると「ピーピーピーピー」という音が「ツー」 の前に聞こえます。

※電話の発信操作は通常と変わりません。そのままダイヤルしてください。 ※ファームウェア更新を行うと、「ピーピーピーピー」という音は停止します。





ファームウェアを更新する場合は、電話機または「Web 設定」で行います。 電話機の場合: ●6-8ページへお進みください。 「Web 設定」の場合: 「Web 設定」ページ(http://ntt.setup/)を開き、「バージョン アップ方法」ー〈「Web 設定」のトップページで更新する場合〉 (●6-9ページ)へお進みください。 6

アップ

〈「Web 設定」のトップページで確認する場合〉

[ファームウェア更新種別]を[手動更新][定時更新]に設定した場合、 表示されます。

- 「Web 設定」ページ(http://
- ntt.setup/)を開く

2 トップページに「更新された ファームウェアが公開されてい ます。最新ファームウェアに更 新する場合は[ファームウェア 更新]をクリックしてくださ い。」と表示される



** ファームウェアのハーションにより表示される内容は異なります。

ファームウェアを更新する場合は「バージョンアップ方法」ー〈「Web 設 定」のトップページで更新する場合〉(●6-9ページ)へお進みください。 <[Web 設定]の[メンテナンス] ー [ファームウェア更新] で確認する場合》 [ファームウェア更新種別]を[手動更新] [定時更新] に設定した場合、 表示されます。

- 1 「Web 設定」ページ(http:// ntt.setup/)を開く
- 2 [メンテナンス] の **▼**をク
- 3 「ファームウェア更新情報」に 「更新されたファームウェアが 公開されています。最新ファー ムウェアに更新する場合は [ファームウェア更新]をク リックしてください。」と表示 されることを確認する



※最新の状態を確認するには、〔更 新確認〕をクリックしてください。
※[即時更新]が選択されている場 合も〔更新確認〕をクリックした 時点では、ファームウェアは更新 されません。 ファームウェア更新情報が更新さ れます。



ファームウェアを更新する場合は「バージョンアップ方法」ー〈「Web 設定」の[メンテナンス] ー [ファームウェア更新] で更新する場合〉 (●6-10ページ) へお進みください。 6

ア本

す商品のバージョン

バージョンアップ方法([手動更新] の場合)

[手動更新]の場合、「最新のファームウェアがあるか確認する」(●6-5ページ)で最 新ファームウェアの提供が確認されたら、それぞれの手順に従って更新を行ってください。

〈電話機から更新する場合〉

電話機のハンドセットを取りあげたときに「ピーピーピーピー」という音が「ツー」の前に聞こえた場合には、 更新されたファームウェアがあります。本商品の電話機ポートに接続された電話機から、下記の手順で行って ください。

- 1 電話機のハンドセットを取りあ げる
- 2 電話機のダイヤルボタンを 「※※※①①」と押す

3 「ププ、ププ、・・・」という 音が聞こえたら、ハンドセット を置く





お知らせ

●電話機からバージョンアップお知らせ機能を利用してバージョンアップする場合は、電話 機の電話回線ダイヤル種別を「PB」に設定してください (「PB」にできない電話機から は、バージョンアップできません)。電話機の電話回線ダイヤル種別の設定方法は、電話機 の取扱説明書をご覧ください。

- ●電話機のハンドセットを取りあげたときに「ピーピーピー」という音が「ツー」の前 に聞こえた場合でも、通常と変わらず電話をかけられます。そのままダイヤルしてください。
- ●ファームウェア更新を行うと、「ピーピーピーピー」という音は停止します。
- ●バージョンアップ中は、本商品のアラームランプが赤点灯し、初期状態ランプが橙点灯します。その後、アラームランプと初期状態ランプは消灯し、通常のランプ表示に戻ります。

〈「Web 設定」のトップページで更新する場合〉

「Web 設定」のトップページに更新ファームウェア情報が表示されています。



1

ファームウェアのバージョンにより 表示される内容は異なります。

ファームウェアのダウンロードが始 まり、引き続きファームウェアの更 新が始まります。



2 [OK] をクリックする 電源ランプが緑点灯していることを

電源フノノが緑点灯していることを 確認してください。



〈「Web 設定」の [メンテナンス] ー [ファームウェア更新] で更新する場合〉

「Web 設定」の [メンテナンス] ー [ファームウェア更新] に更新ファー ムウェアの情報が表示されています。



ファームウェアのダウンロードが始 まり、引き続きファームウェアの更 新が始まります。



2 [OK] をクリックする 電源ランプが緑点灯してい

電源ランプが緑点灯していることを 確認してください。



stop お願い ●●●

- ●ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、本商品のファームウェアの更新は行われません。使用後一定時間たってからファームウェアの更新が行われます。ただし、一定時間使用中の場合は、ファームウェアの更新は行われません。その場合は、ひかり電話使用終了後一定時間たってから、再度ファームウェアの更新を行ってください。
- ●バージョンアップを行うと通信は切断されます。バージョンアップを行う前に、LAN 側につないだパソコンなどの通信は終了させてください。
- ●本商品のバージョンアップが行われている場合や、本商品の再起動を行っている場合、当 社のひかり電話設備の工事中は、本商品へのバージョンアップ操作は行えません。
- ●バージョンアップ中は、本商品のアラームランプが赤点灯し、初期状態ランプが橙点灯します。その後、アラームランプと初期状態ランプは消灯し、通常のランプ表示に戻ります。
- ●バージョンアップ中は、本商品の電源を切らないでください。故障の原因となることがあります。
- ●このバージョンアップは、すべての機能のバージョンアップを保証するものではありません。
- ●バージョンアップする前に現状の設定値を保存しておくことをお勧めします。
- ●本商品の機能がバージョンアップされ、取扱説明書などの記載事項に変更・追加が生じた 場合、取扱説明書などもバージョンアップされ、当社ホームページに公開されます。 最新の取扱説明書などが必要なときは、当社ホームページよりダウンロードしてください。



「Web 設定」の「メンテナンス」-「ファームウェア更新] からファイルを指定してバージョンアップする

ファームウェアを指定して本商品のバージョンアップを行うことができます。バージョン アップファームウェアは、当社の通信機器商品のご案内ホームページにアップロードしてい く予定です。ダウンロード方法など、詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

当社ホームページ http://www.ntt-east.co.ip/ced

バージョンアップファームウェアをダウンロードしたあとで、以下の操作を行います。



「更新]をクリックし、「OK] をクリックする

6-11

6

ア本

ップ 商品のバージョン

 \mathbf{X}

ファームウェア更新が完了しました。

ÖK



- ●ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、ファイルを指定して本商品のバージョン アップを行うことができません。ひかり電話使用終了後一定時間たってから再度、ファーム ウェアの更新を行ってください。
- ●バージョンアップを行うと通信は切断されます。バージョンアップを行う前に、LAN 側につないだパソコンなどの通信は終了させてください。
- ●本商品のバージョンアップが行われている場合や、本商品の再起動を行っている場合、当 社のひかり電話設備の工事中は、本商品へのバージョンアップ操作は行えません。
- ●バージョンアップ中は、本商品のアラームランプが赤点灯し、初期状態ランプが橙点灯します。その後、アラームランプと初期状態ランプは消灯し、通常のランプ表示に戻ります。
- ●バージョンアップ中は、本商品の電源を切らないでください。故障の原因となることがあります。
- ●お使いの本商品用以外のファームウェアを使ってバージョンアップを行うことはできません。無理にバージョンアップを行うと本商品が動作しなくなります。
- ●このバージョンアップは、すべての機能のバージョンアップを保証するものではありません。
- ●バージョンアップする前に現状の設定値を保存しておくことをお勧めします。
- ●本商品の機能がバージョンアップされ、取扱説明書などの記載事項に変更・追加が生じた場合、取扱説明書などもバージョンアップされ、当社ホームページに公開されます。 最新の取扱説明書などが必要なときは、こちらもあわせてダウンロードしてください。

故障かな?と思ったら

トラブルが起きたときや疑問点があるときは、 まずここを読んで対処してください。 該当項目がない場合や対処をしても問題が解 決しない場合は、本商品を初期化し、初めか ら設定し直してください。

7-1	設置に関するトラブル7-2
7-2	ご利用開始後のトラブル7-7

7

設置に関するトラブル

7-1

本商品のご利用方法に合わせてどこまで設置、設定できているのか現在の症状をご確認 のうえ、その原因と対策をご覧ください。

本商品前面の電源ランプは緑点灯していますか?] →いいえ (a 参照)
↓はい	
本商品前面のアラームランプは消灯していますか?] →いいえ (b 参照)
↓はい	
本商品前面の FAIL ランプが消灯していますか?] →いいえ (c 参照)
↓はい	
本商品前面の VDSL ランプは緑点灯していますか?] →いいえ (d 参照)
↓はい	
本商品前面の ACT ランプが緑点灯していますか?] →いいえ (e 参照)
↓はい	
本商品前面の登録ランプは緑点灯していますか?] →いいえ (f参照)
↓はい	
本商品前面のひかり電話ランプが緑点灯していますか?] →いいえ(g参照)
↓ はい	
ひかり電話が使えますか?] →いいえ (h 参照)
↓はい	
本商品背面のLINK ランプは緑点灯していますか?] →いいえ (i 参照)
↓はい	
パソコンの IP アドレスが設定されていますか?	→いいえ(j参照)
(IPアドレスの確認方法は、4-4ページ、8-4ページ、8-6ページ、8-7ページ、8-8ページをご覧ください)	
↓はい	1
Web ブラウザで本商品の「Web 設定」ページが表示されますか?	→いいえ (k 参照)
↓はい	-
設定後、本商品前面の PPP ランプが緑点灯していますか?]→いいえ(参照)
↓はい	-
インターネットに接続できましたか?	→いいえ(m参照)
a.本商品前面の電源ランプが緑点灯しない

症 状	原因と対策
電源ランプが緑点灯しない	●電源アダプタ(電源プラグ)が壁などの電源コンセントから外れ
	ていないか確認してください。
	● 電源コンセントに他の電気機器を接続して電気がきているか確認
	してください。
	●電源アダプタ(電源プラグ)がパソコンの電源に連動した電源コ
	ンセントに差し込まれている場合は、壁などの電源コンセントに
	直接接続してください(パソコンの電源が切れると、本商品に供
	給されている電源も切れてしまいます)。
	●電源アダプタ(電源プラグ)のコードが破損していないか確認し
	てください。破損している場合はすぐに電源アダプタ(電源プラ
	グ)を電源コンセントから抜き、当社のサービス取扱所に修理を
	ご依頼ください。

b.本商品前面のアラームランプが消灯していない

症 状	原因と対策
アラームランプが赤点灯 する	 ●初期状態ランプも橙点灯している場合は、ファームウェアのバージョンアップ中です。バージョンアップ中は、本商品の電源を切らないでください。故障の原因となることがあります。 ●本商品で異常が発生しています。約15分間待ってもアラームランプが赤点灯している場合は、本商品の電源を入れ直してください。電源を入れ直す際は、10秒以上の間隔を空けてください。電源を入れ直しても復旧しない場合は、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。

c.FAIL ランプが消灯していない

症 状	原因と対策
FAIL ランプが赤点灯す る	●本商品に異常が発生しています。 本商品の電源を入れ直してください。電源を入れ直す際は、10 秒以上の間隔を空けてください。電源を入れ直しても復旧しない 場合は、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。

d.本商品前面の VDSL ランプが緑点灯しない

症 状	原因と対策
VDSL ランプが緑点滅す る	 壁のモジュラージャックと本商品の VDSL LINE ポートが正しく 接続されていることを確認してください。 接続しているモジュラーケーブル VDSL LINE 用(灰色)が正し いことを確認してください。 接続しているモジュラーケーブル VDSL LINE 用(灰色)がショー ト、断線などしていないことを確認してください。 本商品と同時にインラインフィルタに接続したアナログ電話機を お使いの場合、アナログ電話機とインラインフィルタが正しく接 続されているか確認してください。
VDSL ランプが消灯する	●30秒間以上継続して消灯しているときは、本商品が故障しています。 本商品の電源を入れ直してください。電源を入れ直す際は、10 秒以上の間隔を空けてください。電源を入れ直しても復旧しない 場合は、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。

e.本商品前面の ACT ランプが緑点灯しない

症 状	原因と対策
ACT ランプが消灯する	●本商品側面カバー内のケーブル接続がされていない場合は、 ACT ランプは消灯します。 この場合は、ひかり電話の機能、内蔵のルータ機能はご利用にな れません。

f.本商品前面の登録ランプが緑点灯しない

症 状	原因と対策
登録ランプが消灯してい る	 ひかり電話の設定がされていません。そのまましばらくお待ちください。 ひかり電話開通日前からインターネット接続などを利用される場合は、電源を入れてから30分程度お待ちいただく場合があります。 ひかり電話の設定が終了していないとき(登録ランプが消灯または緑点滅)はインターネット接続できません。 また、「まるごと設定ツール」や「Web設定」で設定を行うことはできません。
登録ランプが緑点滅して いる	●本商品にひかり電話の設定を行っています。しばらくお待ちになり、ひかり電話ランプと登録ランブが緑点灯することを確認してください。
登録ランプが赤点灯して いる	●自動設定サーバとの接続に失敗(認証エラー)しました。当社の サービス取扱所にご連絡ください。
登録ランブが赤点滅して いる	 本商品の VDSL 回線側を中心に接続構成を確認してください。 VDSL LINE ポートにモジュラーケーブル VDSL LINE 用(灰色)が正しく接続されていることを確認してください。 自動設定サーバとの通信中にエラー(その他のエラー)が発生しました。しばらくお待ちになったあとで、本商品の電源を入れ直し、ひかり電話ランプと登録ランプが緑点灯することを確認してください。改善しない場合は、当社のサービス取扱所にご連絡ください。 初期状態ランプが橙点減している力確認してください。初期状態ランプが橙点減している力で確認してください。 初期状態ランプが橙点減している場合は、LAN側Pアドレス(サブネット)がひかり電話のIPアドレス(サブネット)と重複しています。 「Web 設定」の[詳細設定] – [LAN 側設定]の「LAN 側IPアドレス」を変更して設定してください。

g.本商品前面のひかり電話ランプが緑点灯しない

症 状	原因と対策
ひかり電話ランプが消灯	●本商品の電源を入れ直してください。電源を入れ直す際は、10
している	秒以上の間隔を空けてください。改善しない場合は、当社のサービス取扱所にご連絡ください。

h.ひかり電話が使えない

症 状	原因と対策
ひかり電話が使えない	 本商品背面の電話機ポートと電話機が電話機コードで接続されていることを確認してください。 ひかり電話でかけられない番号があります。詳しくは、当社ホームページでご確認ください。 使用する電話機がホームテレホンの内線電話機やISDN対応電話機などである場合、または電話機のACR機能などが動作している場合はひかり電話が正しくご利用しただけません。 電源を切ってすぐに電源を入れた場合、6分~10分程度ご利用できない場合があります。そのまましばらくお待ちいただき、改善しない場合は、本商品の電源を再度入れ直してください。電源を入れ直す際は、10秒以上の間隔を空けてください。

i.本商品背面の LINK ランプが緑点灯しない

症 状	原因と対策
LINK ランプが緑点灯し ない	 本商品とパソコンの両方に電源が入っていることを確認してください。 LANボードまたはLANカードがパソコンに正しく設定されているかを確認してください。 LANケーブル(緑色)が本商品のLANボートとパソコンの両方に「カチッ」と音がするまで差し込まれているか確認してください。 本商品に付属しているLANケーブル(緑色)をお使いください。 「Web 設定」の[詳細設定] - [高度な設定] で[LAN 側 MDI/MDI-Xモード]を「自動設定」または「MDI固定」に設定してみてください。(初期値は「MDI-X固定」です。) 再度本書の「2-1 設置・接続」(●2-2ページ)をご覧のうえ配線の確認をしてください。また、パソコンがLANボードまたは1 ANLカードを認識しているわな確認してください)

j.パソコンの IP アドレスが設定されていない

症状	原因と対策
パソコンのIPアドレスが 「192.168.1.xxx」に設 定されていない	 パソコンの設定が「IPアドレスを自動取得する」もしくは 「DHCPサーバを参照」になっていることを確認してください。 パソコンのIPアドレスが自動的に設定されるためには、パソコ ンよりも本商品の方が先に起動されて装置内部の処理が完了して いる必要があります。下記のどちらかの方法で確認してください。 a.パソコンの電源を切り、再度パソコンの電源を入れてください。 起動後、「8-1パソコンのネットワーク設定」(●8-2ページ) をご覧のうえ再度パソコンのIPアドレスを確認してください。 b.「8-1パソコンのネットワーク設定」(●8-2ページ)をご覧 のうえ、パソコンのネットワークの設定を行ってください。

k.Web ブラウザで本商品の「Web 設定」ページが表示されない

症 状	原因と対策
Web ブラウザで、本商 品の「Web 設定」ページ が表示されない	 ●パソコンのネットワーク設定が間違っていないかどうか、「8-1 パソコンのネットワーク設定」(●8-2ページ)をご覧のうえ確 窓してください。
13 1X/1C/1000	●Web ブラウザやOS の設定で「プロキシサーバーを使用する」になっている場合、本商品の「Web 設定」ページが表示されないことがあります。(●4.5 ページ)
	●ダイヤルアップの設定がある場合は、パソコンの「インターネットオプション」の「接続」で「ダイヤルしない」が選択されてい ることを確認してください、(●4-5ページ)
	 ● 複数固定 IP サービスをご利用の場合、グローバル IP アドレスを 割 り 付 け た パ ソ コ ン か ら 本 商 品 を 設 定 す る に は [http://ntt.setup/] と入力しても [Web 設定] ページは開きま
	せん。Web ブラウザのアドレスに、プロバイダから本商品に割 り当てられたグローバル IP アドレス(本商品の WAN 側 IP アド レス)(例えば http://200.200.200.1/)を入力してください。
	 ●ファイアウォール、ウイルスチェックなどのソフトウェアが終了 されていることをご確認ください。 ●「Wab 設定」を行う[®]
	ん。」と表示された場合は、本商品が正しく回線に接続されてい ることを確認し、再度、電源を入れ直してください。
	なお、ひかり電話の開通日以前に本商品の設定を行う場合は、電 源を入れたあと、本商品前面の登録ランプが赤点灯または赤点滅 するまで、数分~20分程度お待ちいただいたのち、設定を行っ
	てください。 ●「工事中のため、設定変更はできません。」と表示された場合は、 当社のひかり電話設備の工事中のため本商品の設定はできません。

(次ページに続く) 7-5

7 故障かな?と思ったら

症 状	原因と対策
Web ブラウザで、本商 品の「Web 設定」ページ の画面が正常に表示され ない または操作が正常にでき ない	 ●お使いの Web ブラウザの設定で「JavaScript®」を有効に設定してください。(●4-6ページ、8-9ページ) ●お使いの Web ブラウザが本商品に対応しているか「対応 OS の確認とWeb ブラウザの準備」(●1-7ページ)をご覧のうえ確認してください。

I.本商品前面の PPP ランプが緑点灯しない

症 状	原因と対策
PPP ランプが消灯してい る	 「Web 設定」の[基本設定] - [接続先の選択設定]で、接続したい接続先の「接続可」にチェックが入っているかを確認してください。 「Web 設定」の[基本設定] - [接続先設定]で、接続したい接続先の情報(接続先ユーザー名、接続パスワード)が入力されているか確認してください。 「Web 設定」の[基本設定] - [接続先設定]で、「接続モード」を「要求時接続」に設定している場合、パソコンからインターネット接続を開始するまで、PPP ランプは消灯したままです。

m.インターネットに接続できない

症 状	原因と対策
インターネット上のホー ムページが開けない	 ネームサーバ (DNSサーバ) アドレスが間違っている →自動取得できないブロバイダの場合は、プロバイダから指定されたネームサーバ (DNSサーバ) アドレスをプロバイダから の情報に従って「Web設定」の[基本設定] – [接続先設定] でDNSサーバアドレスの欄に入力してください。 Web ブラウザや OS の設定で「プロキシサーバーを使用する」 になっている場合、ホームページが表示されないことがあります。 フレッツ・オフィスやフレッツ・グループアクセス/フレッツ・グルー プなどを利用して、ブライベートネットワークを構築する場合で、そのネットワーク内に 192.168.1.xxxのIPアドレスがあると、正しく 通信できないことがあります。このような場合は、本商品のLAN側 IPアドレスを他と重複しないアドレスに設定変更してください。 ダイヤルアップの設定がある場合は、パソコンの「インターネット オプション」の[接続]で [ダイヤルしない] が選択されている ことを確認します。(●4-5ページ) 「Web設定」の「基本設定] ー [接続先の選択設定] で、接続した い接続先の【接続可】にチェックが入っているかを確認してください。 「Web設定」のトップページで、接続したい接続先の【接続状 態】が「回線接続中」となっていることを確認してください。

7-2

ご利用開始後のトラブル

症 状	原因と対策
インターネットへのアク セスが遅い	 ● 接続先サーバが混んでいる可能性があります。しばらく時間をおいてから、アクセスしてください。 ● 接続先のプロバイダやインターネット上の経路が他の通信で混んでいる可能性があります。しばらく時間をおいてからアクセスしてください。
使用可能状態において突然 「IPアドレス 192.168.1.xxx は、ハードウェアのアドレス が…と競合していることが検出 されました。」 というアドレス競合に関する エラーが表示された	 LAN内に手動で設定しているIPアドレスがあるかどうか確認してください。 [OK] をクリックして次の手順でIPアドレスを取り直してください。なお、このエラーが表示された場合、もう1台のパソコンで同様のエラーが表示されることがあります。その場合はエラー表示されたすべてのパソコンで下記手順を行ってください。 Windows® XPの場合> ①[スタート] - [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト]をクリックします。 ②[ipconfig /renew]を入力して [Enter] キーを押します。 ③IPアドレスが [192.168.1.xxx] になることを確認します。 Windows® 2000の場合> ①[スタート] - [プログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト]をクリックします。 ②[ipconfig /renew]を入力して [Enter] キーを押します。 ③IPアドレスが [192.168.1.xxx] になることを確認します。 Windows® Me/98の場合> ①[スタート] - [ファイル名を指定して実行(R)]をクリックします。 ③IPアドレスが [192.168.1.xxx] になることを確認します。 Windows® Me/98の場合> ①[Xタート] - [ファイル名を指定して実行(R)]をクリックします。 ③Ethernet アダプタ有報のプルダウンウィンドウから使用している Ethernet アダプタ名を選択します。 ④「解放(S)] をクリックして、IPアドレスが [0.0.0.0] になることを確認します。 (Mac OS Xの場合>) ①[アップルメニュー] から [システム環境設定]を開き、[ネットワークポート設定] にして、内蔵 Ethernetのチェックを入れ、[今すぐ適用]をクリックします。 ③再度、内蔵 Ethernet のチェックを入れ、[今すぐ適用]をクリックします。 ④[表示]を「内蔵 Ethernet] にして、IPアドレスが [192.168.1.xxx]

症 状	原因と対策
前回はできたのにインターネット接続ができない	 本商品の電源を切ったあと、すぐに電源を入れないでください。 10秒以上の間隔を空けてから電源を入れてください。
初期状態ランプが橙点滅 する	●LAN 側 IP アドレス(サブネット)がひかり電話の IP アドレス (サブネット)と重複しています。 「Web 設定」の【詳細設定】 – [LAN 側設定】の「LAN 側 IP アド レス」を変更して設定してください。
「Web 設定」の「詳細設 定」 – [LAN 側設定] の「LAN 側IPアドレス」 設定変更時に、IP アド レスが重複していると表 示され、設定できない	●LAN 側IP アドレス(サブネット)がひかり電話または接続先のIP アドレス(サブネット)と重複しています。 「LAN 側 IP アドレス」を変更して設定してください。

症 状	原因と対策
「Web 設定」の[基本設 定] - [接続先設定]の 「IPアドレス」設定変更 時に、IPアドレスが重 複していると表示され、 設定できない	 LANのIPアドレスと重複していると表示されている場合、接続先のIPアドレス(サブネット)がLANのIPアドレス(サブネット)と重複しています。 Web設定」の[詳細設定] - [LAN側設定]の「LAN側IPアドレス」を変更して設定してください。 ひかり電話または接続先のIPアドレスと重複していると表示されている場合、接続先のIPアドレス(サブネット)がひかり電話または他の接続先のIPアドレス(サブネット)と重複しています。 接続先IPアドレス管理者(フレッツ・グルーブアクセスの場合はグルーブ管理者)にお問い合わせのうえ、[接続先設定]のIPアドレスを変更して設定してください。
「Web 設定」のトップ ページに IP アドレスが 重複していると表示され る	 「接続状態]の「LAN接続状態]に、ひかり電話または接続先の IPアドレスと重複していると表示されている場合、LANのIPア ドレス(サブネット)がひかり電話または接続先のIPアドレス (サブネット)を重複しています。 [Web 設定」の「EAN 側設定」の「LAN 側 IPア ドレス」を変更して設定してください。 [接続状態]の「接続先1~3」に、ひかり電話または接続先の IPアドレスと重複していると表示されている場合、接続先のIPア ドレス(サブネット)がひかり電話または他の接続先のIPアドレス (サブネット)がひかり電話または他の接続先のIPアドレス (サブネット)と重複しています。 接続先IPアドレス管理者(フレッツ・グループアクセスの場合は グループ管理者)にお問い合わせのうえ、「Web 設定」の「基本設 定] - [接続先設定]で重複している接続先のIPアドレスを変更 して設定してください。
ファームウェアの更新が できない	 ●ひかり電話使用中、および使用後一定時間は、本商品のファームウェアの更新は行われません。使用後一定時間たってからファームウェアの更新が行われます。ただし、一定時間使用中の場合は、ファームウェアの更新は行われません。その場合は、ひかり電話使用終了後一定時間たってから、再度ファームウェアの更新を行ってください。(●6-8ページ) ●本商品のバージョンアップが行われている場合や、本商品の再起動を行っている場合、当社のひかり電話設備の工事中は、本商品へのバージョンアップ操作は行えません。
ハンドセットをあげると 「ピーピーピーピー」と 音がする	 ●最新のファームウェアがあることを通知しています(正常動作)。 「●●●●□」とダイヤルしてファームウェアの更新を行ってください。(●6-8ページ)
アラームランプが赤点灯 する	 初期状態ランプも橙点灯している場合は、ファームウェアのバージョンアップ中です。バージョンアップ中は、本商品の電源を切らないでください。故障の原因となることがあります。 本商品で異常が発生しています。約15分間待ってもアラームランプが赤点灯している場合は、本商品の電源を入れ直してください。電源を入れ直す際は、10秒以上の間隔を空けてください。電源を入れ直しても復旧しない場合は、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。。
Web 設定できない	 「Web 設定」を行う際、「ファームウェアの更新確認ができません。」と表示された場合は、本商品が正しく回線に接続されていることを確認し、再度、電源を入れ直してください。なお、ひかり電話の開通日以前に本商品の設定を行う場合は、電源を入れたあと、本商品前面の登録ランプが赤点灯または赤点滅するまで、数分~20分程度お待ちいただいたのち、設定を行ってください。 「工事中のため、設定変更はできません。」と表示された場合は、当社のひかり電話設備の工事中のため本商品の設定はできません。

症 状	原因と対策
電話機からの設定がエ ラーとなる	 ファームウェアの自動バージョンアップ実行中のとき、ファームウェアの自動バージョンアップ予約中、当社のひかり電話設備の工事中のときは、「ピピッピピッ・・・」とエラー音が鳴り、電話機からの設定は行えません。 優先着信ポートを有効に設定した場合、割込み音通知は設定できません。割込み音通知の設定を行うと「ピピッビビッ・・・」とエラー音が鳴ります。割込み音通知をご利用になる場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。割込み音通知とあわせて他の設定を一度に行った場合は、他の設定もやり直してください。
突然、再起動した	●当社のひかり電話設備の工事に伴い、自動的に再起動されること があります。電源を抜いたりせず、そのまましばらくお待ちくだ さい。
ハンドセットを置いたあ とすぐに着信音が鳴る	 内線転送で、転送先の方が応答する前に外の相手の方との通話を 保留したままハンドセットを置いた場合は、着信音が鳴ります (呼び返し)。ハンドセットを取りあげると、保留していた相手の 方とお話しできます。 キャッチホンサービスや複数チャネルサービス「ダブルチャネル」 で、先にかかってきた電話とお話し中にかかってきた電話とを切 り替えて通話しているときに、一方の相手の方との通話を保留し たままハンドセットを置いた場合は、着信音が鳴ります(呼び返 し)。ハンドセットを取りあげると、保留していた相手の方とお 話しできます。
優先着信ポートと指定着 信機能を同時に利用する 設定ができない	●電話機1、2ポートで同一の着信番号が1つの場合、指定着信機 能の設定を行ってから、優先着信ポートの設定を行ってください。
ひかり電話の音声品質が 安定しない	●「Web 設定」の[電話設定]-[ひかり電話共通設定]の「音 声優先モード」を「優先」または「最優先」に設定します。
インラインフィルタに接 続したアナログ電話機が 使用できない	●インラインフィルタと正しく接続されているか、接続している ポート(LINE ポート、TEL ポート)は正しいか確認してくださ い。
無線 LAN 通信ができな い	 ◆本商品側面の拡張カードスロットに SC-32NE が正しく装着されているか「5-2 本商品への無線 LAN カードの取り付け」(●5-3 ページ)をご覧のうえ、確認してください。 ●上記を確認しても、無線 LAN 通信ができない場合は SC-32NEの取扱説明書を参照してください。

8-1	パソコンのネットワーク設定	8-2
8-2	無線 IP 端末の設定をする	8-10
8-3	本商品の初期化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8-11
8-4	ひかり電話以外のサービスとの	
	同時利用方法について	8-12
8-5	用語集	8-15
8-6	索引	8-21
8-7	仕様一覧	8-23
8-8	インタフェース	8-25
8-9	お客様サポートのご案内	8-27

付録

8

8

8-1 パソコンのネットワーク設定

■パソコンのネットワーク設定と接続確認

本商品に接続するパソコンのネットワーク設定について説明します。 パソコンが初期状態の場合は、パソコンのネットワーク設定は必要ありません。 本章の設定画面は、DHCP サーバ機能を使用する場合の設定例です。 DHCP サーバ機能は工場出荷時に「有効にする」になっています。

- ・ Windows® XPをご利用の場合
 → 4-3 ページをご覧ください。
- ・ Windows[®] 2000 をご利用の場合
 → 8-3 ページをご覧ください。
- ・ Windows[®] Me/98 をご利用の場合
 → 8-5 ページをご覧ください。
- Mac OS X をご利用の場合 → 8-7 ページをご覧ください。
- Mac OS 9.x/8.x をご利用の場合 → 8-8ページをご覧ください。

パソコンに設定されている IP アドレスを確認することで、本商品とパソコンの接続を 確認します。

本商品の IP アドレスは、初期状態で「192.168.1.1」に設定されています。

IPアドレスを変更する場合は、「機能詳細ガイド」(HTML ファイル)の「Web 設定」 の[詳細設定] – [LAN 側設定] をご覧ください。

■ Web ブラウザの設定(Windows®のみ)

Web ブラウザの接続設定を「ダイヤルしない」、「プロキシサーバーを使用しない」に 設定します。

・ Windows[®] をご利用の場合
 → 4-5 ページをご覧ください。

■ JavaScript[®]の設定確認

Web ブラウザで設定を行うには、JavaScript®の設定を有効にする必要があります。

- ・ Windows[®] をご利用の場合
 → 4-6ページをご覧ください。
- Mac OS をご利用の場合
 → 8-9 ページをご覧ください。

Windows[®] 2000 をご利用の場合

■パソコンのネットワークの設定をする



■ IPアドレスの確認 – パソコンとの接続を確認する

- 本商品背面の LINK ランプが緑 1
- 点灯していることを確認する
- パソコンの [スタート] [プ 2 ログラム] – [アクセサリ] – [コマンドプロンプト]を実行 する
- [コマンドプロンプト]の 3
- 画面が表示されたら、 「ipconfig /renew」と入力し て [Enter] キーを押す

[Ethernet adapter ローカル 4 エリア接続:]が表示され、IP アドレス (IP Address) が [192.168.1.xxx] になって いることを確認する(xは]を 除く任意の数字です)



キーを押す

Windows® Me/98 をご利用の場合

■パソコンのネットワークの設定をする



[ゲートウェイ] タブをクリッ クし、何も指定されていないこ とを確認する



[DNS 設定] タブをクリック し、[DNS を使わない] を選 択する



[OK] をクリックする

[OK] をクリックする

手順4~6で設定を変更した場合 は、「再起動」を促すメッセージが表 示されます。また、設定を有効にす るためには、再起動が必要です。 以上でパソコンのネットワークの設 定は完了です。 8

付録

■ IP アドレスの確認 – パソコンとの接続を確認する

パソコンの電源が入っている場合は、いったんパソコンを再起動してから確認してくだ さい。



Mac OS X をご利用の場合

■パソコンのネットワークの設 定をする

- アップルメニューの [システム 環境設定]を開き、[ネット ワーク] アイコンを選択する
- 「表示]を「内蔵 Ethernet] 2 にし、[TCP/IP] タブをクリ ックして、[IPv4の設定]を [DHCPサーバを参照] にする
- [DHCP クライアントID] と 3 [DNS サーバ]、[検索ドメイン] を空白にする

● ● ○ ▲ ▶ すべてを表示 ネットワーク 6 ネットワーク環境: 自動 表示: 内蔵 Ethernet 10 TCP/IP PPoE AppleTalk プロキシ Ethernet (Pv4 の設定: DHCP サーバを参照) IP 7FLZ DUC9 リーフを運動 サブネットマスク: ルーター DMS #-/5 DE TRIT (IPv6 を設定...) ? 変更できないようにするにはカギをクリックします。 アシスタント… 今すぐ遠用

[今すぐ適用]をクリックし、 4 ウィンドウを閉じる

以上でパソコンのネットワークの設 定は完了です。

■IPアドレスの確認 – パソ コンとの接続を確認する

- 本商品背面の LINK ランプが緑 1 点灯していることを確認する
- アップルメニューから [システ
- 2 ム環境設定]を開き、[ネット ワーク] アイコンを選択する
- [TCP/IP] タブをクリックし 3 て、IPアドレスが「192.

168.1.xxx1 になっているこ とを確認する(xは1を除く任 意の数字です)



ウィンドウを閉じる

4

(Mac OS 9.x/8.x をご利用の場合

■パソコンのネットワークの 設定をする

- 1 アップルメニューの [コント
- L ロールパネル]の[TCP/IP] を開く
- 2 [経由先] を [内蔵 Ethernet] にする
- 3 [設定方法] を [DHCPサーバ を参照] にし、[DHCPクライ アントID] と [ネームサーバ アドレス]、[追加の検索ドメイ ン名] を空白にし、ウィンドウ を閉じる



4 確認のダイアログが表示された ら[保存]をクリックする

以上でパソコンのネットワークの設 定は完了です。

■IPアドレスの確認 – パソ コンとの接続を確認する

- 1 本商品背面の LINK ランプが緑 点灯していることを確認する

3 [経由先] を [内蔵 Ethernet] にして、IP の設定画面が表示 されたら、IP アドレスが 「192.168.1.xxx」になって いることを確認する(x は 1 を 除く任意の数字です)



ウィンドウを閉じる

4

JavaScript[®]の設定をする(Mac OS)

Web ブラウザで設定を行うには JavaScript®の設定を有効にする必要があります。 以下は Mac OS をご利用の場合です。Windows®をご利用の場合は、4-6 ページをご 覧ください。

※Web ブラウザの設定で、本商品の機器設定用パスワードの設定ができないことがあ ります。設定ができない場合は、以下の手順で JavaScript®を「有効にする」に設 定してください。

以下は、Mac OS で Netscape® Ver.7.1 を使用している場合の例です。



8-2

無線 IP 端末の設定をする

本商品の無線 LAN の設定情報を次の手順で作成します。

無線LANの設定情報は、ひかり電話に対応した無線IP端末などの無線LANの設定を 行う際にご利用になれます。



8-10

本商品の初期化 8-3

初期化とは、本商品に設定した内容を消去して工場出荷状態に戻すことをいいます。 「Web 設定」で初期化することもできます。詳細は、「機能詳細ガイド」(HTML ファイ ル)の「Web設定」の「メンテナンス」-「設定値の初期化」をご覧ください。

本商品が正常に動作しない場合や今までとは異なる回線に接続し直す場合、または機器 設定用パスワードを忘れたり、IPアドレスを間違えたりして本商品にアクセスできなく なった場合には、本商品を初期化して初めから設定し直すことをお勧めします。

いったん初期化すると、それまでに設定した値はすべて消去され、工場出荷状態に戻り ますのでご注意ください。

ひかり電話に関する設定もすべて消去されます。初期化後、本商品が起動すると、再度 ひかり電話の設定が行われます。ひかり電話の設定が完了すると登録ランプ、ひかり電 話ランプが緑点灯します。ランプの状態を確認してください。ひかり電話の設定がされ ている状態でも初期状態ランプは橙点灯します。

■設定初期化について

本商品の設定初期化は、下記の手順で行います。

いったん本商品の電源アダプタ(電源プラグ)を電源コンセントから抜 <

2 10秒以上たってから、電源アダプタ(電源プラグ)を差し込む

本商品前面の VDSL ランプと FAIL ランプをのぞく全ランプが点灯して

3 いる間に、本商品背面の初期化スイッチを押す(初期状態ランプが橙点 灯するまで押し続ける)

起動後、初期状態ランプが橙点灯になれば、初期化完了です。

※初期化が完了するまで本商品の電源アダプタは絶対に抜かないでください。



●本商品に設定する接続先ユーザー名や接続パスワードは重要な個人情報です。情報を盗ま れると悪用される可能性がありますので、情報の管理には十分お気をつけください。本商 品を当社に返却したり廃棄したりする場合など、本商品の利用をやめる際は、必ず初期化 を行い、設定された情報を消去してください。

ひかり電話以外のサービスとの 8-4 同時利用方法について

050IP 電話およびフレッツ・セーフティとの同時利用方法 について

ひかり電話と050IP電話サービスを同時にご利用いただく場合

プロバイダが提供するIP電話サービス(050番号を利用するIP電話サービス。以下、「050IP電話」と略します)とひかり電話を同時 利用する場合、下記の接続構成であればご利用可能です。ただし、ご利用上の注意事項がありますので、必ず次ページの内容をご確認く ださい。

①IP電話アダプタをご利用の場合

機器構成 1-(1)

※IP電話アダプタ(VoIPアダプタ)と本商品を下記の機器構成で接続した場合のみ動作確認を行っております。それ以 外の機器構成でのご利用は推奨しません。



本商品 [BV-230NF]

【ご利用上の注意事項】

前ページの構成でひかり電話と050IP電話およびフレッツ・セーフティをご利用いただく場合、以下の点にご注意ください。 ご利用の機器構成ごとにご注意いただく事項が異なりますので、<u>下記「対象となる機器構成」欄にてご利用の機器構成をご</u> 確認いただき、「★」が記載されている場合に該当する注意事項をご確認ください。



8

付録

「フレッツの IP-VPN サービス」*との同時利用方法について

「フレッツ・グループアクセス(NTT東日本)」、「フレッツ・グループ(NTT西日本)」を同時にご利用いただく場合、または「フレッツ・オフィス(NTT東日本/NTT西日本)」、「フレッツ・アクセスポート(NTT東日本)」に同時に接続する場 る、下記の接続構成であればご利用可能です。ただし、ご利用上の注意事項がありますのでご確認ください。 ※「フレッツのIP-VPNサービス」とは、「フレッツ・グループアクセス(NTT東日本)」、「フレッツ・グループ(NTT西日本)」、「フレッツ・オフィス(NTT東日本/NTT西日本)」、「フレッツ・アクセスポート(NTT東日本)」の総称です。

「フレッツのIP-VPNサービス」では、セキュリティの高い拠点間通信をサービスコンセプトとしており、1台のルータ・パソ コンでVPN接続とインターネット接続を同時に利用しないことを推奨しておりますので、ひかり電話をご利用の場合は、以 下の接続設定を行ってください。



【1台のパソコンで「フレッツのIP-VPNサービス」をご利用の場合】

 「コンリッツのIP-VPNサービス」をご利用いただくパソコン(と接続を設定してください。
 【複数台のパソコンで「フレッツのIP-VPNサービス」をご利用の場合】
 「フレッツのIP-VPNサービス」の接続先を設定した<u>ブロードバンドルータ</u>を、本商品の下部(LANポート)に接続し、そのブロードバンドルータ下部(LANポート)に「フレッツのIP-VPNサービス」ご利用のパソコンを接続して、 てください。

②インターネットなどの接続設定を行う

Webブラウザの設定画面から、本商品に接続先を設定してください。

※「まるごと設定ツール」を使用してインターネットの接続設定を行うと、「フレッツのIP-VPNサービス」との同時 利用ができない場合があります。

【ご利用上の注意事項】

・本商品は初期設定時には「PPPoEブリッジ」が「使用する」設定となっておりますので、本機能の設定変更は行わ ないでください。

「Mフレッツホスト(NTT 東日本)」との同時利用方法について

Mフレッツホストとひかり電話を同時利用する場合、下記の接続構成であればご利用可能です。ただし、ご利用上の注意事 項がありますので、必ず下記の内容をご確認ください。



【ご利用上の注意事項】

・ひかり電話とMフレッツホストを同時利用する場合、必ず本商品にインターネットの接続設定を行ってください。 ・本商品は初期設定時には「PPPoEブリッジ」が「使用する」設定となっておりますので、本機能の設定変更は行わ ないでください。

用語集

本書に出てくる通信・ネットワークに関する用語を中心に解説します。さらに詳しくは、 「機能詳細ガイド」をご覧ください。

【アルファベット順】

8-5

AES	Advanced Encryption Standardの略。 WPA-PSK で使用する暗号化方式の 1 つ。AES は TKIP や WEP と比べて、より解読されにくいものになっている。
ANY 接続拒否	無線 LAN 端末からの ANY 接続(どの無線 LAN アクセスポ イントにも接続できる特殊な SSID)を拒否する機能。
CHAP	Challenge Handshake Authentication Protocolの略。 PPPで接続の際にユーザを認証するために利用する認証用プロトコル。PAPと異なり毎回パスワードを元に生成したビット列をネットワーク上でやり取りするため、安全性が高いという特徴がある。 RFC1994 で仕様が公開されている。
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocolの略。 TCP/IP プロトコルを使用する各機器は、固有のIPアドレス を持つ必要がある。DHCPは、IPアドレスを各端末に自動的 に割り振るためのプロトコル。DHCPサーバからIPアドレ スを取得する場合、IPアドレスに加えて、デフォルトゲート ウェイやドメイン名など、IPアドレス以外の情報も取得可能 であり、ネットワークの設定、管理が簡単になる。
DHCP クライアント	DHCP サーバにより IP アドレスを割り当てられるシステム。
DHCP サーバ	DHCP を用いて IP アドレスなどの設定を配布・管理するシ ステム。
DMZ	DeMilitarized Zone の略。 不正アクセスを防ぐファイアウォールの内側にあり、外部 (WAN 側)とも内部(LAN 側)とも切り離された区域のこ と。
DNS	Domain Name Systemの略。 IP アドレスではなく、ドメイン名による伝送経路選択をする 機能。
DNSサーバ	ホスト名とIPアドレスとの対応表を持っており、ホスト名の 問い合わせに IP アドレスを通知するサーバ。
DNSサーバ IEEE802.11a	ホスト名とIPアドレスとの対応表を持っており、ホスト名の 問い合わせに IP アドレスを通知するサーバ。 無線 LAN の規格の 1 つ。 5.2 GHz の周波数帯を利用し、伝送速度は最大 54 Mbps。 IEEE802.11b より大幅に高速になっている。

IEEE802.11g	無線 LAN の規格の 1 つ。 2.4GHz の周波数帯を利用し、伝送速度は最大で 54Mbps。 IEEE802.11a よりも広い範囲で高速な通信ができる。
IP	Internet Protocol の略。 異なるネットワークの間でパケットの転送を行うための取り 決めを表す。IP アドレスにより相手先を判断する。
IPアドレス	インターネット接続などの TCP/IP を使ったネットワーク上 で、コンピュータなどを識別するための番号。32 bit の値を もち、8 bit ずつ 10 進法で表した数値を、ピリオドで区切っ て表現する(例: 192.168.1.10)。
IPマスカレード	NAT(IPアドレス変換)機能の1つで、ポート番号を動的に 割り当てることにより、1つのWAN側IPアドレスに対して 複数のLAN側の端末を接続することが可能となる機能。
LAN	Local Area Network の略。 1 つの建物内などに接続された、複数のパソコンやプリンタ などで構成される小規模なコンピュータネットワーク。
MAC アドレス	ネットワーク上で機器の区別をするためにハードウェア (LAN カードなど)につけられた固有のアドレス。利用者が このアドレスの値を決めることはできない。
MAC アドレスフィルタリ ング	無線 LAN 通信においてサーバが通信できる MAC アドレスを 指定し、通信を受けたくない無線 LAN 端末などからの通信を 防ぐ機能。
NTP	Network Time Protocol の略。 ネットワークを介して時刻を調整するプロトコル。具体的に は、クライアントの内部時計を、インターネット上に存在す る NTP サーバを介して時刻を調整する。
РАР	Password Authentication Protocolの略。 PPP リンクの接続を確立するときに認証するプロトコル。 RFC 1334 で仕様が公開されている。
PING	「ピング」と呼ぶ。 端末間の接続が正常に行えるかどうかを試験するプログラム。
PPP	Point to Point Protocolの略。 遠隔地にある2台のコンピュータを接続するためのプロトコ ル。アナログ回線やINSネット64回線を使ってインターネッ ト接続するために使われる。

PPPoE	Point to Point Protocol over Ethernetの略。 ADSLなどの常時接続型サービスで使用されるユーザー認証 技術。Ethernet上でダイヤルアップ接続(PPP接続)と同 じように利用者の接続先ユーザー名や接続パスワードのチェッ クを行う。
SIP	Session Initiation Protocolの略。 ひかり電話などに用いられる通話制御プロトコルの 1 つ。 RFC326 1 で仕様が公開されている。
TCP	Transmission Control Protocolの略。 データの転送を制御するプロトコル。送信先に接続してデー 夕送信する。受信側は受け取ったパケットの到達確認を行い、 エラーを訂正する機能を持つので、信頼性の高い通信を実現 できる。
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocolの略。 インターネットやLAN で一般的に使われているプロトコル。
ТКІР	Temporal Key Integrity Protocol の略。 WPA-PSK で使用する暗号化方式の 1 つ。TKIP は、WEP でも使用されている RC4 という暗号化アルゴリズムを採用 している。
UPnP	Universal Plug and Play の略。 パソコンや周辺機器、AV 機器、電話、家電製品などの機器 をネットワークを通じて接続し、相互に機能を提供しあうた めの技術仕様のこと。
VDSL	Very high-bit-rate Digital Subscriber Lineまたは Very high-speed Digital Subscriber Lineの略。 上り方向と下り方向の通信速度が非対称な高速データ通信で、 利用者側は、すでに一般家庭に普及している電話回線を用意 するだけでよいが、経路の一部に光ファイバを利用する。
VoIP	Voice over Internet Protocolの略。 インターネットやイントラネットのような IP ネットワーク上 で音声通話を実現する技術のことを指す。 社内 LAN を使った内線電話やインターネット電話などに応用 される。
VPN	Virtual Private Network の略。 インターネットを経由するにもかかわらず、拠点間を相互接 続し、安全な通信を可能にするセキュリティ技術によって構 築された、仮想プライベートネットワークのこと。

8 付録

WAN	Wide Area Networkの略。 地理的に離れた地点にあるパソコンどうしを電話回線や専用 回線で接続し、データをやりとりするネットワーク。
Web ブラウザ	ホームページを見るためのアプリケーション。 Internet Explorer がよく使われている。
WEP	Wired Equivalent Privacy の略。 ユーザーが指定した任意の文字列(WEPキー)を本商品と無 線 LAN 端末に登録することによって、WEPキーが一致した 場合のみ通信できるようになる。
WEP +-	WEP で用いられる秘密の鍵。送信者と受信者は同じ鍵を登録 したうえで通信を行う。
WPA	Wi-Fi Protected Access の略。 現在無線 LAN で広く使われている通信暗号化方法「WEP」 を置き換える、より強固な暗号化方法。
WPA-PSK	Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key の略。 WPA セキュリティ設定の認証方式の 1 つ。 Pre-Shared Key を使うので、認証サーバを用意しなくても WPA セキュ リティ設定を使用できる。 WPA-PSK には、AES やTKIPなどの暗号化がある。
10BASE-T	Ethernetの通信方式の1つで、ツイストペアケーブルを使 い、10 Mbit/sの伝送速度をもつ。
100BASE-TX	Ethernet の通信方式の 1 つで、ツイストペアケーブルを使 い、100 Mbit/s の伝送速度をもつ。
【あいうえお順】 【あ行】	
イーサネット(Ethernet)	LAN の通信方式。10BASE-T や100BASE-TX などの規格 がある。
インフラストラクチャ通信	無線 LAN 端末から無線 LAN アクセスポイントを経由して行 う無線 LAN の通信。
【か行】	
回線終端装置	デジタル回線に端末装置を接続するための終端装置。B フ レッツでは ONU(Optical Network Unit)などを指す。
クライアント	LAN などを構成するコンピュータの中で、主にサーバからの 資源やサービス(ファイル/データベース/メール/プリン タなど)を受けるコンピュータ。
ゲートウェイ	プロトコルの異なる LAN どうしや LAN と WAN とを接続す る装置。

【さ行】

サーバ	LAN などを構成するコンピュータの中で、主にクライアント に資源やサービス(ファイル/データベース/メール/プ リンタなど)を提供するコンピュータ。インターネット上で は Web サーバがホームページ情報を提供する。
サブネット	大きなネットワークを複数の小さなネットワークに分割して 管理する際の管理単位となる小さなネットワーク。IPアドレ スは、所属するサブネットのアドレス(ネットワークアドレ ス)と、サブネット内での端末のアドレス(ホストアドレス)か ら構成されており、ネットワークアドレスが上位何ビットか をサブネットマスク(ネットマスク)で指定する。
自動設定	本商品は電源投入時にひかり電話網に設置されている自動設 定サーバから本商品の初期設定情報を取得し、初期設定する ことができる。
自動設定サーバ	本商品の初期設定情報を管理するひかり電話網に設置された サーバ。
静的 IP マスカレード	IP マスカレード使用時に、設定したポート番号の変換を行わ ないようにする機能で、LAN 側の端末を特定する。ネット ワークゲームを行うときなどに使用する。
セッション	ネットワークまたはリモートコンピュータに接続している状態。例えば、ログインのことを「セッションの開始」といい、 ログアウトのことを「セッションの終了」ともいい、接続し てから切断するまでの状態をいう。
【た行】	
チャネル	無線通信では、使用する周波数帯域を分割して、それぞれの 帯域で異なる通信を行うことができる。チャネルとは、その 分割された個々の周波数帯域のこと。複数の無線LANを狭い エリアで同時使用する場合は、それぞれに異なる周波数を割 り当てないと、無線干渉が発生して、通信速度が遅くなる場 合がある。その場合、なるべく各チャネルどうしの帯域が重 ならないような使用を推奨する。
ドメイン	「領地」を意味し、ネットワーク関連では各ネットワークにお けるひとまとまりの管理単位。

8 付録

【は行】

パスワード	コンピュータ・システムの安全性や信頼性を維持するために 利用される、数字や文字列による符号。 パスワードを設定する際は、名詞や単純な数字、文字は避け、 文字、数字、記号を組み合わせて設定することや、定期的に パスワードを変更することが望ましい。
ひかり電話	NTT 東日本/ NTT 西日本提供の IP 電話サービス。
ファームウェア	本商品を動作させるためのソフトウェア。
ファイアウォール	外部からの不正なアクセスを防ぐためのシステム。 LAN とインターネットの間で不正なアクセスの検出や遮断を 実現している。
フレッツ・コネクト	Bフレッツ、フレッツ・ADSLをご利用のお客様どうしによる、IP電話などの音声・映像・データによる多彩な通信サービス。NTT東日本エリア全域のご利用者に提供をしている。
フレッツ・スクウェア	B フレッツ、フレッツ・光プレミアム*、フレッツ・ADSL、 フレッツ・ISDN をご利用のお客様専用のサイト。 ※フレッツ・光プレミアムは NTT 西日本のサービス。
プロキシサーバ	各装置から SIP プロトコルメッセージを受け取り、相手先に 代理送信することにより装置間の通話を確立させるサーバ。
プロトコル	通信規約。システム(コンピュータやネットワーク)どうし が正しく通信できるようにするための約束ごと。
プロバイダ	インターネットの接続サービスを提供している事業者。
ポート番号	TCP/IP において、ユーザーやアプリケーションなどを識別 するために利用する番号。
【ま行】	
マルチセッション	ネットワークまたはリモートコンピュータに複数接続してい る状態。
無線 LAN アクセスポイント	有線LANとインフラストラクチャ通信に設定した無線LAN 端末との通信の中継や、無線LAN端末どうしの通信の管理を 行う。
無線ネットワーク名(SSID)	SSIDは Service Set Identifierの略。 無線通信する端末を論理的にグループ分けするための識別子。 単一の無線ネットワークに属する端末には、すべて同じ無線 ネットワーク名(SSID)を設定して使用する。
【ら行】	
ルータ	複数のネットワークを相互に接続し、データの転送先や経路 を選択する装置。
	パケットを宛先に届けるための経路を選択する機能。

8-20

8-6 索引

🙈 の付いている用語は「機能詳細ガイド」に記載されています。

[数字]
050IP電話 ······8-12
10/100BASE-Tランプ1-6

[A~Z]

ACTランプ1-4、3-2
ANY 接続拒否
FAIL ランプ
IPアドレス
4-4、8-4、8-6、8-7、8-8 📾
IPアドレスの確認
Mac OS 9.x/8.x8-8
Mac OS X8-7
Windows® 20008-4
Windows® Me/988-6
Windows® XP ······4-4
IPマスカレード8-16、 📾
JavaScript®4-6、8-9
LAN ケーブル1-2
LAN ポート1-6、8-23、8-26
パソコンのLAN ポート1-7
LINK ランプ
Mフレッツホスト8-14
PPP ランプ
PSK5-4
RV-230NE 専用 CD-ROM
SC-32NE15, 1-3, 1-7, 5-3
SSID
I KIP
····1-6、2-4、2-6、2-8、8-23、8-25
VD5L7////////////////////////////////////
Web 改正 ···································
WED
[7行]
アラームランプ

一斉着信	Э
インタフェース8-25	5
お客様サポート8-27	7

[力行]

回線に接続する	2-4
拡張カードスロット・・・・・	5-3
各部の名前	1-4
壁に取り付ける	2-3
機器設定用パスワード	4-8
機能詳細ガイド	20
キャッチホン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-6
クライアント8-18、	CD-ROM
故障かな?と思ったら	7-1
固定 IP アドレス	· GROM
個別着信	3-18
ご利用開始後のトラブル	7-7
コンピュータ名/ワークグループ名 …	• Фяст

[サ行]

サーバー	··8-19、	CD-ROM
指定着信機能		·3-21
仕様一覧		·8-23
初期化		·8-11
初期化スイッチ	…1-6、	8-11
初期状態ランプ・・・・・		1-4
スタンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1-2	、2-2
静的 IP マスカレード	··8-19、	CDEROM
静的 NAT		·· GROM
接続		
LAN に~するための準備…		·· CDEROM
インターネットに~する …		·4-11
回線に~する		2-4
フレッツ・スクウェアに~す	する・・・・	·4-12
本商品とパソコンの~を確認	忍する	
4-4、8-4、8-	6、8-7	、8-8
無線 LAN アクセスポイント	うう~	
		5-9
接続先ユーザー名	4-9、	CD-ROM

接続先ユーザー名4-9、	CD-ROM
接続パスワード4-9、	CD-ROM
設置する	2-2

8付録

設置に関するトラブル	7-2
設定する	
JavaScript®4-6	, 8-9
Web ブラウザ	4-5
電話機でひかり電話の~	.3-22
内線番号	·3-18
パソコンでひかり電話の~	·3-10
パソコンのネットワーク	
Mac OS 9.x/8.x	8-8
Mac OS X ·····	8-7
Windows® 2000	8-3
Windows® Me/98	8-5
Windows® XP	4-3
複数の電話機での同時着信や	
使い分けを~	·3-24
本商品の設定	4-8
無線 IP 端末	·8-10
無線 LAN	5-4
無線 LAN カード	5-5
セットの確認	1-2

[夕行]

対応OSの確認1-7
ダイヤルイン3-19
着信鳴り分け3-19
追加番号サービス「マイナンバー」3-9
電源アダプタ1-2
電源アダプタコード端子1-6
電源ランプ1-4、3-2
電子マニュアル
電話機ポート1-6、8-25
登録ランプ1-4、3-2

[ナ行]

内線通話	5
内線転送	-5
ナンバー・ディスプレイ3-	.7
ネットワークコンポーネント @	<u>)</u> бм
ネットワーク対応アプリケーション … 🚳	о м

[八行]
バージョンアップ6-1

当社ホームページよりファイルを
ダウンロードして~する6-11
バージョンアップお知らせ機能を
利用して~する6-3
パケットフィルタリング
パソコンの進備
※
75かり雷話
受けかた
かけかた
設定
使しかた
東手来只
电印曲う 0-10 発善信できるサービフ
リーレスこの回時利用 ···········
り加リーレス
しかり电品フノフ
複数ナヤネルリーヒス「ダブルナヤネル」
フレッツのIP-VPIN ゲーヒス8-14

[マ行]

まるごと設定ツール	
23、	1-8、2-10、8-10
マルチセッション	👧 м
無線 IP 端末	
無線 LAN カード	1-3、5-3、5-5
設定	5-5
取り付け	5-3
取り外す	5-3
無線 LAN の設定	5-4
モジュラーケーブル…	1-2

[ヤ行]

優先着信ポート	·3-20
用語集	·8-15

[ラ行] ランプ表示 ………1-4、1-5、1-6、3-2

RV-230NE

■ 八一	ドウェア仕様		
IJ	E E	仕様	
インタフェース VDSL		VDSL	
VDSL	伝送線路	2W メタリックケーブル	
LINE	変調/多重方式	DMT 変調/FDD 方式	
ポート	コネクタ形状	6ピンモジュラージャック(RJ-11)	
	通信速度	下り最大100Mbps、上り最大100Mbps 対称伝送	
	インタフェース	100BASE-TX / 10BASE-T (IEEE802.3u / IEEE802.3)	
VDSL LAN ポート		オートネゴシエーション	
	コネクタ形状	8ピンモジュラージャック(RJ-45)	
	インタフェース	100BASE-TX / 10BASE-T (IEEE802.3u / IEEE802.3)	
LAN		オートネゴシエーション	
ポート	コネクタ形状	8ピンモジュラージャック(RJ-45)	
	ポート数	4 ポート(スイッチングハブ内蔵)	
	インタフェース	PC Card Standard (Card Bus) スロット	
無線 LAN ポート		※オプションの無線 LAN カード SC-32NE 専用	
	スロット数	1スロット	
	コネクタ形状	6ピンモジュラージャック(RJ-11)	
電話機 ポート数 2ポー		2ポート	
	供給電圧	約-48 V (無負荷時)	
	電源ランプ	電源通電時緑点灯	
	アラームランプ	装置障害時赤点灯	
	PPPランプ	1 セッション接続中緑点灯、2 セッション以上接続中橙点灯	
	ひかり電話ラ	ひかり電話利用可能時緑点灯、	
	ンプ	ひかり電話通話中/着信中/呼び出し中緑点滅	
ACTランプ ひかり		ひかり電話機能/ルータ機能利用可能時緑点灯、	
表示		のかり電話機能/ルーダ機能でテータ通信中緑点滅	
	登録ランプ	ひかり電話設定完了時緑点灯、	
		ひかり電話設定中緑点滅、ひかり電話設定失敗時赤点灯/赤点滅	
	初期状態ランプ	工場出荷状態橙点灯、IPアドレス重複時橙点滅	
	VDSLランプ	VDSL回線リンク確立時緑点灯	
		VDSL 回線 トレーニンク 時緑 点滅	
FAIL フンフ 装置障害時赤点火」		装置障害時赤点灯	
操作部	初期化	 設定初期化用スイッチ 	
筐体外観		縦置き壁掛け両用型	
動作環境		温度:0~40℃ 湿度:20~80% (結露しないこと)	
外形寸法		約40(W)×175(D)×230(H)mm(突起部分を除く)	
電源 AC100±10V {		AC100 ± 10 V 50/60 Hz	
消費電力		最大 13 W	
質量		約 1.3 kg (電源アダプタ含む)	
電磁妨害波	想格	VCCI クラス B	

■ ソフトウェア仕様			
	項目	位 様	
	WANプロトコル	自動認証(CHAP/PAP)/CHAP固定/PAP固定	
	PPP 認証	PPPoE (PPP over Ethernet)	
	PPP 接続/切断	常時接続(自動接続)/要求時接続(無通信時切断)	
	接続先数	登録:3箇所、同時接続:3箇所	
	ルーティング方式	スタティックルーティング(最大 40 経路)、 ダイナミックルーティング(RIP / RIP2): LAN 側のみ	
	DHCP サーバ機能	あり(最大 255 アドレス割当)	
	Proxy DNS 機能	あり(LAN 側 DNS サーバ指定可)	
ルータ	NAT機能	IP マスカレード:最大 2048 セッション、 静的 NAT :最大 20 アドレス	
機能	静的IPマスカレード機能	あり(ポート番号の範囲指定可)	
	ユニバーサルプラグアン ドプレイ(UPnP)機能	あり	
	DMZホスト機能	あり(LAN側IPアドレス指定による)	
	複数固定 IP サービ ス対応機能	あり	
	パケットフィルタ 機能	フィルタ種別、送信元 IP アドレス、宛先 IP アドレス、 プロトコル種別、送信元ポート、宛先ポート、方向指定可能	
	セキュリティ保護 機能	不正アクセス拒否機能(LAND 攻撃、smurf 攻撃、IP Spoofing 攻撃)、不正アクセス検出機能(LAND 攻撃、 smurf 攻撃、IP Spoofing 攻撃)	
ブリッジ機能	ブリッジ対象	PPPoE パケット、IPv6 パケット	
	接続手順	SIP	
VoIP 機能	音声CODEC	ITU-T G.711 μ-law	
	エコーキャンセラ	ITU-T G.165 / ITU-T G.168	
設定 · 保守 機能	設定方法	Web ブラウザによる設定・保守	
	状態表示機能	回線状態、WAN側IPアドレス、バージョン情報他	
	時計機能	あり(NTPサーバによる自動時刻設定可)	
	ログ機能	あり	
	設定値の保存・復元機能	ファイルに保存、ファイルからの復元	
	ソフトウェアバー ジョンアップ機能	Web ブラウザを使用、電話機を使用	

■ インラ	ラインフィルタ仕様	羕	
	項目	仕 様	
TEL	収容回線	1回線	
インタフェース	コネクタ形状	6ピンモジュラージャック(RJ-11)	
LINE	収容回線	1 回線	
インタフェース コネク	コネクタ形状	6ピンモジュラージャック(RJ-11)	
動作環境		温度:0~40℃ 湿度:5~80% (結露しないこと)	
外形寸法		約82(W)×26(D)×24(H)mm(突起部分を除く)	
質量		35g以下(本体のみ)	

インタフェース 8-8

コネクタ形状

●電話機ポート



ピン番号	略称	入出力
1	_	未使用
2	-	未使用
3	L2	入力/出力
4	L1	入力/出力
5	_	未使用
6	_	未使用

● VDSL LINE ポート



ピン番号	略称	入出力
1	_	未使用
2	_	未使用
З	A	入力/出力
4	В	入力/出力
5	_	未使用
6	_	未使用

● LAN ポート、VDSL LAN ポート (100BASE-TX / 10BASE-T) MDI-X

|--|

ピン番号	略称	入出力
1	TD +	入力
2	TD —	入力
3	RD +	出力
4	—	未使用
5	_	未使用
6	RD —	出力
7	—	未使用
8	_	未使用

MDI

ピン番号	略称	入出力
1	TD +	出力
2	TD —	出力
3	RD +	入力
4	—	未使用
5	—	未使用
6	RD —	入力
7	_	未使用
8	—	未使用

8-9 お客様サポートのご案内

●お客様サポートについて

本商品について、不明な点などがございましたら、以下にお問い合わせください。 ●本商品のお取り扱いに関するお問い合わせ

> お問い合わせ先: **2000 0120-710444** (9:00~21:00) 携帯電話・PHS・050IP 電話からご利用の場合

03-5667-7200(通話料金がかかります)

※年末年始12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。

●パソコンとの接続、パソコンの設定などに関するお問い合わせ

お問い合わせ先: 🚾 0120-275466(24 時間 年中無休)

※携帯電話からは下記までお問い合わせください。

0570-005202

(24 時間 年中無休 PHS・050IP 電話・ひかり電話からは ご利用できません。また通話料がかかります。)

●故障に関するお問い合わせ

お問い合わせ先: 🚾 0120-242751 (24 時間 年中無休*) ※故障修理などの対応時間は 9:00 ~ 17:00 です。

この取扱説明書は、森林資源保護のため、再生紙を使用しています。

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報やバージョンアップサービスなどを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

当社ホームページ:http://www.ntt-east.co.jp/ced/

本商品について、不明な点などがございましたら、以下にお問い合わせください。 ●本商品のお取り扱いに関するお問い合わせ

お問い合わせ先: 00 0120-710444 (9:00~21:00) 携帯電話・PHS・050IP電話からご利用の場合

03-5667-7200(通話料金がかかります)

※年末年始12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。

●パソコンとの接続、パソコンの設定などに関するお問い合わせ

お問い合わせ先: 🚾 0120-275466(24時間 年中無休)

※携帯電話からは下記までお問い合わせください。

0570-005202

(24時間 年中無休 PHS・050IP電話・ひかり電話からは ご利用できません。また通話料がかかります。)

 ●故障に関するお問い合わせ お問い合わせ先: ○○ 0120-242751 (24時間 年中無休*)
 ※故障修理などの対応時間は9:00~17:00です。



©2006 NTTEAST

